TOSHIBA

東芝デジタルスチルカメラ取扱説明書

形名 PDR-M700 形名 PDR-M500



A//egrettoM700 A//egrettoM500

本製品は Exif Print に対応しています。 **Exif Print**

本製品はPRINT Image Matching II に対応しています。PRINT Image Matching II 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。





はじめに

で使用の前に 付属品 安全上のご注意 もくじ カメラの取扱いについて 電池について AC アダプターについて 付属の SD メモリーカードについて



その

他

ご使用の前に

このたびは東芝デジタルスチルカメラをお買いあげいただきまして、まことにありがとう ございます。

お求めのデジタルスチルカメラを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの 「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになったあとはいつも手元においてご使用く ださい。

意匠、仕様、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更すること がありますのでご了承ください。

商標について

- Microsoft、Windows、DirectX、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、Mac OSは、Apple computer, Inc.の商標です。
- ACDSee は、ACD Systems 社の商標です。
- SD ロゴは商標です。
- MultiMediaCard は、独Infineon Technologies AGの商標です。
- ◆その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

著作権についてのご注意

デジタルスチルカメラで記録したものは、個人として楽しむことなどを除いては、著作権法上、権利者に無断で使用、開示、頒布または展示などをすることはできません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルが記録されたメモリーカード(SDメモリーカードなど)の転送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限られますので、ご注意ください。

用語について

- Windows 98
 Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版を示します。
- Windows 2000 Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版を示します。
- Windows Me Microsoft® Windows® Me operating system 日本語版を示します。
- Windows XP Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版を示します。

付属品

以下の付属品がはいっていることをご確認ください。不足や品違い、破損などがあった場合は、販売店にご連絡ください。

単三アルカリ乾電池(4本)



レンズキャップ



カメラケース



AV ケーブル



ソフトウェア CD-ROM(1 枚) ソフトウェアアプリケーション USB ドライバ(Windows 98 用)



- ●保証書
- ●取扱説明書(本書)
- ●ユーザー登録カード

SD メモリーカード



ショルダーストラップ




リモコン



アダプターリング



USB ケーブル



別売品

- AC アダプター (PDR-AC20)
- ●指向性マイクロホン(EMV-D1)

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味		
⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。 "取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。		
<u></u> 警告			
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。		

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中 毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を 要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・ 感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる 拡大損害をさします。

■ 図記号の説明

図 記 号	図 記 号 の 意 味		
禁 止	"◇"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		

免責事項について

- ◆ 地震、火災、雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意また は過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・ 記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を 負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ お客様ご自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品に関し、法律の定める範囲において、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。

そ あ 他

ご使用になるとき

異臭・発煙・過熱などの異常が 発生したときは、電池や AC アダプターを取りはずすこと

そのまま使用すると火災・感 電・やけどの原因となります。 電池も高温になっていることが ありますので、やけどにご注意 ください。

修理はお買い上げの販売店にご 依頼ください。

をコンセン トから抜け

水がかかる場所で使用しないこと

火災・感電の原因となります。 雨天・降雪・海岸・水辺での使 用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止

風呂場・シャワー室で使用しな いこと

火災・感電の原因となります。




風呂、シャワー室での使用禁止

異物や水などが機器の内部には いったときは電源を切り、電池 や AC アダプターを取りはず すこと

そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。お買い上げ の販売店にご連絡ください。



をコンセン トから抜け



落ちたり、倒れたりしてけがや 故障の原因となります。



禁 止

機器を落としたり、ケースを破 損したときは電源を切り、電池 や AC アダプターを取りはず すこと

そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。お買い上げ の販売店にご連絡ください。



電源プラグ をコンセン トから抜け

分解・改造・修理しないこと

火災・感電の原因となります。 修理、内部の点検はお買い上げ の販売店にご依頼ください。



分解禁止

雷が鳴りだしたら電源配線・テ レビ配線に触れないこと

感電の原因となります。



接触禁止

金属類や燃えやすいものなど異 物を内部に入れないこと

火災・感電の原因となります。 電池 / カードカバーや端子、そ の他の穴や隙間に、異物を入れ たり落とし込んだりしないでく ださい。



歩行中、自動車・オートバイな どを運転中に使用しないこと


転倒・交通事故の原因となりま



注意

航空機内で使用するときは航空 会社の指示に従うこと

航空管制上、使用が制限される 場合があります。



火災・感電の原因となることが あります。



指 示



禁止

車の中など温度が高くなる場所 に放置しないこと

ケースや内部の部品に悪い影響 を与え、火災の原因となること があります。



付属の CD-ROM を音楽用 CD プ レーヤーなどで再生しないこと

ヘッドフォンやスピーカーを破 損したり、耳をいためたりする おそれがあります。



注意 -つづき-

落としたり、強い衝撃を与えな いこと

火災・感電・故障の原因となる ことがあります。



禁 止

ファインダーを通して太陽を見 ないこと

目を痛める原因となることがあ ります。



移動させるときはコードやケー ブルをはずすこと

コードやケーブルが傷つき、火 災・感電の原因となることがあ ります。



指 示

目の近くでフラッシュを発光さ せないこと

一時的な視力障害の原因となる ことがあります。



止

布や布団の上に置いたり、覆っ たりしないこと

熱がこもってケースが変形し、 火災の原因となることがありま す。風通しのよい状態でご使用 ください。



止

液晶モニターに衝撃を与えない こと

破損したり、ガラスが割れたり 内部の液がでてくることがあり ます。内部の液が目にはいった り、体や衣服についたときはき れいな水で洗い流してください。 目にはいった場合は、その後医 師の治療を受けてください。



持ち運ぶときに振り回さないこと

ストラップを持ってカメラをぶ らぶらさせると、人やものにぶ つけたりしてけが・故障の原因 となることがあります。



禁 止

2年に1度くらいは内部の掃 除を販売店に相談すること

機器の内部にほこりがたまる と、火災・故障の原因となるこ とがあります。掃除費用につい ては、お買い上げの販売店にご 相談ください。



指 示

お手入れするときは、電池や AC アダプターをはずすこと

取り付けたまま行うと、感電の 原因となることがあります。



ACアダプター(別売品)について

AC アダプターの電源プラグは 家庭用交流 100V のコンセン トに接続すること

交流 100V 以外を使用すると、 火災・感電の原因となります。



指 示

通電中のACアダプターにふ とんをかけたり、暖房器具の近 くやホットカーペットの上に置 かないこと



火災・故障の原因となることが あります。

AC アダプターを分解・改造・ 修理しないこと

火災・感電の原因となります。



分解禁止

AC アダプターの電源プラグの刃 や、刃の取り付け面にゴミやほこり が付着している場合は、電源プラグ を抜きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下により、


火災の原因となります。



指 示

AC アダプターのコードは

● 傷つけたり、延長するなど 加工したり、加熱したりし ないこと



● 無理に曲げたり、ねじった り、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。



その

ぬれた手で AC アダプターの雷 源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがありま



ぬれ手禁止

旅行などで長期間で使用になら ないときは、安全のため AC アダプターの雷源プラグをコン セントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因



をコンセン トから抜け

AC アダプターの電源プラグをコ ンセントから抜くときは、コー ドを引っ張って抜かないこと

コードを引っ張って抜くと、 コードやプラグが傷つき、火 災・感電の原因となります。プ ラグを持って抜いてください。

引っ張り禁止

AC アダプターをカメラ以外の 他の用途に使用しないこと

となることがあります。

カメラ以外の他の用途に使用す ると、火災・故障の原因となり ます。



禁 止

指定のACアダプターを使用 すること

指定以外のACアダプターを使 用すると、火災・故障の原因と なります。



指 示

AC アダプターの電源プラグは コンセントの奥まで確実に差し 込むこと

確実に差し込んでいないと、火 災・感電の原因となります。




指 示

電池について

危険

電池を加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないこと

破裂・発火・発熱により、火 災・大けがの原因となります。



破裂・発火・発熱により、火 災・大けがの原因となります。



禁



ıΗ 禁

電池は指定された用途にだけ使 用すること

指定以外の用途に使用すると、 電池の破裂・発火・発熱によ り、火災・大けがの原因となり ます。



指定された電池を使用すること

指定以外の電池を使用すると、 火災・故障・誤動作の原因とな ります。



電池は幼児の手の届く場所に置 かないこと

電池をお子さまが飲み込んだり すると、中毒の原因となります。 もし、飲み込んだ場合は、すぐ に医師に相談してください。



禁止

電池の液がもれて目にはいったと きは、すぐにきれいな水で目を洗 い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に障 害が起きる原因となります。



電池の電極(+端子と-端子) を針金などの金属で接続しない こと。また、金属製のネックレ スやヘアピンなどと一緒に持ち 運んだり、保管しないこと



電極がショートすると、発熱・破 裂・発火させる原因となります。

そ

注意

ます。

ます。

付属の電池は充電しないこと

液もれ・破裂などにより、やけ ど・けがの原因となることがあ ります。



長時間カメラを使用した直後に 電池を取り出さないこと 電池が熱くなっているため、や

けどの原因となるおそれがあり



禁山

電池に表示されている「使用推 奨期限」を過ぎたり、使い切っ た電池は入れておかないこと

液もれ・破裂などにより、やけど・けが・故障の原因となることがあります。



禁止

長期間使用しないときは電池を はずすこと

火災の原因となることがありま す。



指 示

電池交換時は、4つの電池全てを新しいものと交換すること

電池の破裂、発火、温度上昇などが発生し、火災、やけど・けが、またはカメラの損傷などの原因となることがあります。 新しい電池とは、ニッケル水素の場合は「最近同時に充電した電池」を意味します。



指 示

禁止

電池の極性表示(+と-の向 き)に注意し、正しく入れる こと

入れ方を間違えると、破裂や液 もれにより火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあり



指 示

使用済みの電池は電極カバーを つける、またはプラス(+)と マイナス(-)にテーブをはる などして保管、廃棄すること



そのまま保管、廃棄すると金属類でのショートにより、液もれ・発熱・破裂し、やけど・けがの原因となることがあります。

指 示

タイプの異なる電池または古い 電池と新しい電池を一緒に使用 しないこと

電池の破裂、発火、温度上昇な どが発生し、火災、やけど・け が、またはカメラの損傷などの 原因となることがあります。

ショルダーストラップについて



警告

ショルダーストラップは、幼児 や子供の手の届く場所に置かな いこと

あやまってストラップを首に巻き付けたりすると、窒息やけが などの原因となることがあります。



禁止

ショルダーストラップをお使い のときは、電車や車のドアなど に引っかからないように注意す ること



_ 指示

窒息やけがなどの原因となるこ とがあります。

	はじめに	
	ご使用の前に	4
	付属品	5
	安全上のご注意	6
	もくじ	11
	カメラの取扱いについて	12
	電池について	13
	ACアダプターについて	14
	付属の SD メモリーカードについて	15
	準備する	
	各部のなまえ	18
	電池を入れる・取り出す	
	AC アダプターを使う	
	SDカードを入れる・取り出す	
	電源を入れる・切る	
	日付・時刻を合わせる	
	リモコンについて	
_		
	撮影する	
	撮影する (オート撮影)	28
	シーンモードを設定する	30
	フォーカスを設定する	32
	フラッシュを設定する	34
	セルフタイマーで撮影する	
	ズーム撮影する	37
	撮影する (マニュアル撮影)	38
	露出を設定する (EXP)	40
	ホワイトバランスを設定する (WB)	
•	測光方式を設定する (AE)	48
•	キャプチャーモードを設定する (S/C)	49
•	露出を補正する	52
•	動画を撮影する	53
	リモコンで撮影する	54
	撮影メニューの設定を変更する	55
	● 感度	
	デジタルズーム	
	クオリティ設定	. 57
	フォルダ作成ピクチャー	
	● こクテャー	
	液晶の明るさ	
	アダプターリングについて	
	∓ +7	
	再生する	0 1
	再生する	
	画像情報を表示する	
	画像を一覧表示 (サムネイル表示) する	66

● 画像を拡大表示する	67
● 動画を再生する	
● 再生メニューの設定を変更する	70
プロテクト	
• DPOF	
スライドショー	
リサイズ	
 夜小設定 液晶の明るさ	
● DPOFを設定する	
■ 画像をプロテクトする	
● 表示する画像情報を設定する(表示設定)	
	, 0
消去する	
● 画像を消去する	
● SDカードをフォーマットする	84
パソコンに接続する	
● ソフトウェアについて	86
● 接続するパソコンについて	
● Windows パソコンで画像を見る	
● Macintosh パソコンで画像を見る	
● 画像のサイズを変更する	
● パソコンの画像をカメラにコピーする	
● パソコンからカメラを取りはずす	
	0 /
7.0 W	0 7
その他	
● カメラの基本設定を変更する	. 100
カメラの基本設定を変更するサウンド	. 100 101
カメラの基本設定を変更するサウンドオートパワーオフ	. 100 101 102
カメラの基本設定を変更するサウンド	. 100 101 102 102
カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102
● カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103
● カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104
● カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 105
● カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 103 103 104 . 105 105
● カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 . 105 106 106
● カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 . 105 106 106
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 103 103 105 105 106 108
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 104 105 105 108 109
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 105 106 108 109
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 105 106 108 109
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 105 106 109
 カメラの基本設定を変更する	. 100 101 102 102 103 103 104 105 106 108 109 112 113 114 116
 カメラの基本設定を変更する サウンド オートパワーオフ カスタマイズ ビデオ出力 日時設定 システム… カスタマイズ LEDカラー… 起動画面 LEDについて… テレビを使って撮影・再生する 竹録 仕様 警告メッセージ… 故障かな?と思ったら… Q&A… 	. 100 101 102 102 103 103 104 105 106 109 112 113 114 116 117

再生する

録

その

他

カメラの取扱いについて

ご使用の際は、「安全上のご注意」(♪6ページ) および次の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

次のような場所での使用や保管は避けてください

- 湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光のあたるところ
- 高温または低温のところ
- 引火性の高いガスが充満しているところ
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近く
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

砂がかからないようにしてください

砂がかかると故障の原因になるだけではなく、修理できなくなることもあります。 海辺や砂地、砂ぼこりが起こる場所などでは、特にご注意ください。

結露にご注意ください

カメラを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだときなど、内部やレンズなどに水 滴がつく(結露する)ことがあります。

その場合は電源を切り、1時間ほどたってからお使いください。また、SDメモリーカードに水滴がついたときは、カメラから取り出し、水滴をふき取った後しばらくたってからお使いください。

お手入れするときは

- レンズ、液晶モニターの表面などは、傷を防ぐためにブロアーブラシなどでほこりをはらい、かわいた柔らかい布などで軽くふいてください。
- 本体は、かわいた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤 など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、塗料がはげるなどの原因 となります。

磁気にご注意ください

カメラのスピーカーのそばにクレジットカードやキャッシュカード、磁気定期券、フロッピーディスクなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて、使用できなくなる場合があります。

その

他



推奨電池

カメラの性能を充分に引き出すために下記の電池の使用をおすすめします。

- 単三形ニッケル水素電池(充電可能) カメラ本体に充電機能はありません。ニッケル水素電池を充電する場合は、市販の充電器をご使用ください。
- 単三形リチウム電池(充電不可)
- ◆ CR-V3 リチウム電池パック(充電不可)

推奨電池以外の電池について

- 単三形マンガン乾電池はご使用になれません。
- 単三形アルカリ乾電池は使用できますが、冬季屋外などの低温時には数枚程度の撮影しかできません。

低温時には推奨電池をお使いください。

単三形ニッカド電池は、環境への配慮からおすすめしておりません。

電池寿命について

電池のメーカーや保存期間、カメラや電池の温度、撮影条件(フラッシュ使用の有無など)により、電池寿命は大きく変動します。また、電池の+極、-極、および電極に接するカメラの端子が汚れておりますと、電流が流れにくくなり、カメラは電池残量がないものと判断してしまいます。電池を出し入れするときには、これらの部分に触らないようにご注意ください。汚れていた場合は、乾いた布などで汚れをふき取ってください。付属のアルカリ乾電池を使用した場合、以下のようになります。

撮影モード

条件 : 25℃、フラッシュ使用率 100%

撮影間隔:30秒ごとに1枚撮影

撮影枚数:約180枚

再生モード

条件 : 25℃、スライドショー実行

再生時間:約180分

※ ここに記載した撮影枚数および再生時間は参考値であり、これを保証するものではありません。

電池の上手な使い方

カメラは電源を切った状態でも微弱な電流を消費します。長時間使用しない場合は電池を取りはずしておくことをおすすめします。約1週間程度取りはずしておくと、日付・時刻やその他の設定が初期設定に戻ることがあります。ご使用になる前に再度設定してください。寒冷地で使用するときは、カメラや電池を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。

電池の性能は低温時に低下し撮影できる枚数が少なくなりますが、25℃程度の常温に戻ると回復します。

付録

その他

AC アダプターについて

必ず指定のACアダプター(PDR-AC20)(別売)をご使用ください。それ以外のACアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。

で使用の際は、「安全上のご注意」(♪6ページ) および次の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

- ACアダプターの接点部に、他の金属が触れないようにしてください。ショートする危険があります。
- 接続するときは、AC アダプター本体のプラグをカメラの DC IN 5V 端子にしっかり 差し込んでください。
- ACアダプターのコードを抜くときは、カメラの電源を切り、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでください。
- 落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- ●電池動作中にACアダプター本体のプラグを差し込まないでください。一度電源を切ってから差し込んでください。
- ◆ AC アダプターは室内専用です。
- ◆ AC アダプターはこのカメラ以外には使用しないでください。
- 使用中、AC アダプターが熱くなることがありますが、故障ではありません。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音がはいる場合がありますので、離してお使いください。
- カメラが動作中に電池またはACアダプターをはずすと、日時が保持されないことがあります。そのときには、日時を設定し直してください。

仕様

AC アダプター (PDR-AC20)

電源 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 定格入力容量 : AC100V 33VA(電気用品安全法)

定格出力 : DC5V 3A 使用温度 : 0C \sim +40°C 保存温度 : -20C \sim +65°C

外形寸法 : 40.0mm × 30.5mm × 94.2mm (幅×高さ×奥行き)

本体質量 : 約 150g

付属品 : 取扱説明書、AC コード

Øx€

◆付属のACコードは日本国内向け(AC100V~125V)です。海外で使用する場合は、使用する地域の規格に適合したACコードをで使用ください。

その

他

付

録

付属の SD メモリーカードについて

SDメモリーカードは、本書中では「SDカード」と記述します。 付属のSDカードの取扱いについては、以下の点にご注意くだ さい。




で使用上の注意

- SDカードは不揮発性の半導体メモリー(NAND型フラッシュ EEP-ROM)を内蔵し ています。通常のご使用で記録したデータが破壊(消滅)することはありませんが、誤っ た使い方をするとデータが破壊 (消滅) することがあります。 記録されたデータの破壊 (消滅) については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。
- ◆SDカードはメモリーの一部をSDカードに基づくシステム領域として使用するため、 で使用いただけるメモリー容量は表示の容量より少なくなっています。
- 付属の SD カードはフォーマット済みですので、そのままご使用になれます。画像や フォルダを消去するためにフォーマットする場合は、必ずこのカメラでフォーマットを 行なってください。SDロゴマークがついていない他の機器 (パソコンなど) でフォー マットを行うと、データの書きこみ、あるいは読み出しができないなどの不具合が発生 することがあります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- ◆SDカードには寿命があります。長時間使用するうちに書き込みや消去ができなくなっ た場合は、新しいSDカードをお求めください。
- このカメラは、SD 規格 Ver.1.01 に準拠しています。

誤消去防止について

大切なデータを誤って消去しないために、カード側 面のライトプロテクトタブを「LOCK」に切り換え ると、ロック状態(書き込み禁止状態)にすること ができます。記録、編集、消去するときはロック状 態を解除してください。



什様

メ干リーの種類 : NAND 型フラッシュメ干リー

: 0℃~+ 55℃ 動作温度 : -20°C~+65°C 保存温度

30%~80%(結露しないこと) 動作 / 保存湿度

外形寸法 : 24.0mm × 32.0mm × 2.1mm (幅×高さ×奥行き)

質量 : 約2g



● 使用可能な市販のSDカードについては、ホームページでご確認ください。 東芝デジタルスチルカメラホームページ:

http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/


2003年4月までに発売されたSDカードで検証を行なっています。




準備する

各部のなまえ 電池を入れる・取り出す AC アダプターを使う SD カードを入れる・取り出す 電源を入れる・切る 日付・時刻を合わせる リモコンについて






■ モードダイヤル



あ

他

電池カバー ▶20ページ



DISPボタン

ボタンを押すごとに、液晶モニター表示と電子ビューファインダー表示が切り替わります。 ボタンを長めに押すと、スリープモード*になります。

*スリープモード

カメラの消費電力を抑え、電池の消耗を防ぐための待機状態です。

項目や画像を選択するときなどに

スリープモードは、撮影モードのときに、はたらきます。

押します。

撮影を一時中断するときなどに、スリープモードにしておくと、電池を節約できます。 スリープモード中は、レンズが出たままの待機状態になり、すぐに撮影できる状態に戻せます。 撮影できる状態に戻すには、次のいずれかの操作を行います。

- ・DISPボタンを押す
- ・シャッターボタンを半押しする
- ・モードダイヤルを切り替える

スリープモードの状態で、15分間カメラを操作しなかったとき、またはPOWERスイッチをスライドすると電源が切れます。

再生する

電池を入れる・取り出す

電池を入れる前に、「電池について」(♪ 13ページ)をよくお読みください。


● 準備

ACアダプターをつないでいる場合は、電源が切れていることをご確認ください。

雷池を入れる

1


電池カバーを開ける




電池カバーロックをはずし①、電池カバーをスライドさせて開けます②。

電池カバーロック

2 図のように正しい向きで電池を入れる



3 電池カバーを閉める



電池カバーを閉めてスライドさせ①、ロックします ②。

カバーが確実に閉まっていることをご確認ください。

電池カバーロック



● 正常な終了動作をしていない状態で電池を入れた場合、正常に起動しない ことがあります。この場合はもう一度電源を入れ直してください。

電池を取り出す

入れるときの手順と同じように取り出す



- **運要** 電池を取り出すときは、必ずカメラの電源を切ってから行なってください。 電源がはいった状態で電池を取り出すと、故障や大切なデータが壊れる原 因となることがあります。
 - 電源がはいった状態で電池を取り出すと、カメラの設定内容が初期設定に 戻る場合があります。その場合は、設定をやり直してください。
 - 電池を取り出すときは、誤って落下させないように気をつけてください。

■ 電池残量表示

電源を入れると、画面に電池残量が表示されます。

表	示	(—	-	
意	味	充分残っています	少なくなっています	ほとんど残っていません	残量がありません



- 初めて使うとき、または電池を入れずに放置したときは、日時設定の画面 が自動的に表示されます。日時設定を行なってください。 「日付・時刻を合わせる | ▶ 25ページ 「電池の上手な使い方」 ▶ 13ページ
- 電池がなくなった状態で、電池交換を行う場合、ACアダプターを差し込ま ないでください。電池残量のチェックが正常に機能しなくなります。
- 電池残量は、カメラの液晶モニター/電子ビューファインダー、フラッ シュ、撮影、再生に必要な電気量に基づいて算出されています。電池残量 がわずかにあっても、それぞれのカメラ操作に必要な量がないときは、画 面に「■]と表示されます。

AC アダプターを使う


屋内などコンセントがある場所では、AC アダプター(別売)を使うと長時間使用するこ とができます。また、電池消耗による撮影の失敗やパソコンへのデータ転送の失敗などを 防ぐことができます。ACアダプターの取扱いについては、「ACアダプターについて」(♪ 14ページ)をよくお読みください。



- ▲ ACアダプターの抜き差しは必ずカメラの電源を切ってから行なってくださ い。電源がはいった状態で行うと、電池がはいっている状態であっても、故 障や大切なデータが壊れる原因となることがあります。
 - 電源がはいった状態でACアダプターの抜き差しを行うと、設定内容が初 期設定に戻る場合があります。その場合は、設定をやり直してください。
 - 正常な終了動作をしていない状態でACアダプターを使用した場合、正常 に起動しないことがあります。この場合はもう一度電源を入れ直してくだ さい。
 - カメラ本体を用いて電池を充電することはできません。ニッケル水素電池 を充電する場合は、市販の充電器をご使用ください。

準備

カメラの電源が切れていることを確認してください。



- AC アダプターの接続プラグをカメラの DC IN 5V 端子 に差し込む
- AC アダプターと AC コードを接続する
- コードの電源プラグをコンセントに差し込む

その

他

カードを入れる・取り出す

カメラで撮影した画像はSDカードに記録されます。カメラにSDカードがセットされて いない状態では、撮影できません。


● 準備

SDカードの抜き差しを行う前に、カメラの電源を切ってください。

SD カードを入れる

カードカバーを開ける

図のように正しい向きで SD カードを入れる



カードの金属面を液晶モニター面に合わせ、しっかり 奥まで差し込みます。

カードカバーを閉める

SD カードを取り出す

カードカバーを開け、一度カードを押し込み、カードが少し出 てきたら、ゆっくり引き抜く



- ■要 SDカードへ記録中(ファインダーLEDが赤点灯中)は、絶対にカードカ バーを開けたり、SDカードを取り出さないでください。SDカードまたは SDカードのデータが壊れることがあります。
 - 他の機器で使用した SD カードを使うときは、撮影する前に必ずこのカメ ラでフォーマットを行なってください(♪ 84ページ)。
 - このカメラは、MultiMediaCard™ (マルチメディアカード) には対応し ておりません。

その

他

電源を入れる・切る


電源を入れます。

● 準備

電池とSDカードを入れてください。「電池を入れる・取り出す」 ◆ 20ページ、「SD カードを入れる・取り出す」 ◆ 23ページ

電源を入れる

POWER スイッチを矢印の方向にスライドし、電源を入れる



モードダイヤルが合っているモードで、カメラが起動します。

POWERスイッチ

Øxŧ

- 撮影するときは、レンズキャップをはずしてください。 撮影モード [□] [м□] [▼] にすると、レンズが自動的に出てきます。
- 一定時間、カメラを操作しなかったとき、電池の消耗を防ぐために電源が切れます。このことをオートパワーオフといいます。動作の状態に戻すには、もう一度電源を入れてください。
 「オートパワーオフ」 ↑ 102ページ
- カメラを初めて使用する場合や、電池を入れずに放置した場合は、モードダイヤルが [□] [м □] [▼] のときは、電子ビューファインダー表示、モードダイヤルが [□] のときは、液晶モニター表示となります。表示の切り替えは DISP ボタン (□ 19ページ) で行います。

電源を切る

POWER スイッチをスライドし、電源を切る

電源が切れます。

撮影モード [♠] [м♠] [ۗ □] にしていたときは、レンズが自動的におさまります。

カメラを使用しないときは、レンズキャップをはめておいてください。

日付・時刻を合わせる

カメラを初めて使用するときや、電池を入れずに放置したときは、日時設定の画面が自動 的に表示されます。日付と時刻を設定してください。 秒は設定できません。



◀▶ボタンで設定したい項目を選択し、▲▼ボタンで値を 設定する



- ▶ボタンを押すごとに、次の順で移動します。 年→月→日→時→分→日付書式→決定→キャンセル
- ◀ ボタンでは、この逆の順で移動します。 日付書式によって、年月日の順番が変わります。

▶ボタンで[決定]を選択し、OK ボタンを押す

設定を取り消す場合は、「キャンセル」を選択し、OK ボタンを押します。 日時の設定が終わったら、モードダイヤルを目的のモードに合わせます。



🏿 🗸 • モードダイヤルが [🗖] [м 🗖] [🐙] のときは、電子ビューファイン ダー表示、モードダイヤルが [▶] のときは、液晶モニター表示となり ます。表示の切り替えは DISP ボタン (♪ 19ページ) で行います。

リモコンを使用すると、離れた場所から撮影・再生の操作ができます。 リモコンの操作について、詳しくは「リモコンで撮影する | (**▶**54ページ)、「再生する | (♪ 64ページ)をご覧ください。


使用できる範囲

リモコンは、以下の範囲で使用できます。

・距離:カメラから約4m以内

・ 角度: カメラのリモコン受光部に対し、左右


約25度以内





- **運要** 落とす、激しく振るなどの強い衝撃をあたえないでください。
 - リモコンに水をこぼさないでください。
 - 分解しないでください。
 - 高温多湿の場所に置かないでください。
 - リモコン受光部を直射日光など明るい光にさらさないでください。

電池交換のしかた



コイン形リチウム電池(CR2025)を使用します。 リモコン下部の電池カバーをスライドすると、電池カバーが 開きます。

(+) と(-) の向きを確認し、電池を入れます。 電池を入れたら、電池カバーを閉めます。



- リモコンの反応がにぶくなったり、反応しなくなった場合は、電池を交換 してください。
- 使用期限を過ぎた電池は使用しないでください。
- リモコンの電池は充電できません。
- 電池が液もれした場合は、新しい電池と交換する前に、電池ケースについ た液を完全にふき取ってください。



- **事要** 指定以外の電池は使用しないでください。
 - 電池の(+)と(-)を逆向きに挿入しないでください。
 - 電池を充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないでください。
 - 使い切った電池をリモコンの中に入れたままにしないでください。
 - 電池は幼児や小さな子供の手の届く場所に置かないでください。

撮影する

撮影する(オート撮影) シーンモードを設定する フォーカスを設定する フラッシュを設定する セルフタイマーで撮影する ズーム撮影する 撮影する(マニュアル撮影) 露出を設定する(EXP) ホワイトバランスを設定する(WB) 測光方式を設定する(AE) キャプチャーモードを設定する(S/C) 露出を補正する 動画を撮影する リモコンで撮影する 撮影メニューの設定を変更する アダプターリングについて

撮影する(オート撮影)


一般的な撮影方法です。撮影状況に応じて、自動的に露出(シャッター速度と絞りの組み 合せ)を制御するので、簡単に撮影できます。

撮影の準備をする

指定の電池(♪20ページ)とSDカード(♪23ページ)をカメラに入れ、レ ンズキャップをはずしてください。

POWER スイッチをスライドし、電源を入れる

-ドダイヤルを「 🗖 🗋 に合わせる



液晶モニター、または電子ビューファインダーを見なが ら構図を決める

電子ビューファインダーを使用する場合、電子ビューファインダーの画像が鮮明 に表示されるまで「視度調整ダイヤル」を回します。

画面が明るすぎる、または暗すぎる場合は、明るさを調節してください。 「液晶の明るさ」 ▶ 61ページ

シャッターボタンを半押し①、全押し②する



半押しで自動的にピントと露出を合わせ、全押しで撮 影されます。

ピントが合うと、フォーカスエリアの枠が緑色にな り、ファインダー LED が緑点灯します。露出が適正 になると、AEアイコンが緑になります。

撮影プレビューを「オン」に設定していると、撮影後、 プレビュー画像(撮影された画像)が2秒間表示され ます。

「撮影プレビュー」 ▶ 60ページ



- 事要 撮影後、画像がSDカードへ記録されている間は、ファインダーLEDが赤 点灯します。ファインダーLEDが赤点灯中は、電池カバーやカードカバー を開けたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。SDカー ドやSDカードのデータが破壊される場合があります。
 - フラッシュ撮影時は、フラッシュを開いておいてください。
 - 撮影するときは、レンズやフラッシュ、フラッシュ調光センサーに、スト ラップや指などがかからないようにしてください。

ピントを合わせる


- 画面の中央以外にピントや露出を合わせたいときは、目的の被写体を画面の中央に移動し、半押し(AF・AEロック)状態にしたまま、構図を戻して全押し(撮影)します。
- ◆本製品は正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件・被写体に対してはオートフォーカスがはたらきにくく、ピントが合わないことがあります。
 - ・被写体の手前や後方に物体が共存するとき (オリの中の動物や木の前の人物など)
 - ・鏡・車のボディーなど光沢があるもの
 - 髪の毛や毛皮のように反射しにくいもの
 - ・コントラスト (明暗の差) が極端に低いとき (背景と同色の服を着ている人物など)
- ・高速で移動する被写体
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・ガラス越しの被写体
- ・被写体が遠くて暗いとき

Øxŧ

- 液晶モニターには、常に明るい点、暗い点、色がついている点などが見える場合がありますが、故障ではありません。また、記録される画像には、このような点はありません。
- シャッターボタンを半押ししてから、ピントが合うまでの間、液晶モニターの画像が暗くなる場合があります。
- シャッターボタンを押すときカメラが動くと、写真がブレる原因となります。
- ピントが合わない場合、無限遠の位置でフォーカスを固定します(フラッシュ使用時は約1.5mの位置で固定します。マクロ撮影時は至近距離に合わせます)
- フラッシュ充電に数秒かかることがあります。フラッシュ充電中はファインダーLEDがオレンジ点灯します。ファインダーLEDがオレンジ点灯している間は、撮影できません。

オート撮影時の液晶モニター/電子ビューファインダーの表示

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。




Øxŧ

● DISPボタンを押すごとに、液晶モニター表示と電子ビューファインダー表示が切り替わります。

シーンモードを設定する

[**AUTO**] オート、[▲] 人物、[▲] 風景、[**%**] スポーツ、[▲] 人物+風景、[**살**] 夜景、[**訓**] マルチなどのシーンを設定して撮影します。 設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。

1 モードダイヤルを [凸] に合わせる








2 OK ボタンを押す

メニューが選択できる状態になります。







3 **◆▶ボタンで [SCENE] を選択し、▲ ボタンを押す** シーンモードアイコンが一覧表示されます。



OKボタンを押すと設定が確定し、画面下に選択した シーンモードアイコンが表示されます。 シーンモードの設定をキャンセルするときは、▼ボタンを押します。

5 OK ボタンを押す 撮影できる状態になります。

[AUTO] オート

カメラにまかせて気軽に撮影したいときに選択します。 フラッシュは、すべての設定を使用できます。

「▲ 〕人物

人物をうきだたせ、背景をぼかして撮影したいときに選択します。 フラッシュは、赤月軽減効果のある「5~1 オート固定となります。

[📤] 風景

遠くの景色や風景を撮影したいときに選択します。 フラッシュは使用できません。

「※ 1 スポーツ

動きの速い被写体を撮影したいときに選択します。 フラッシュは使用できません。

「▲▲ 】人物+風景

景色や風景を背景にして、人物を撮影したいときに選択します。 フラッシュは、赤目軽減効果のある「44] オート固定となります。

「▲★ 〕 夜景

夕暮れや夜景を背景にして、人物を撮影したいときに選択します。 フラッシュは、「❤️] スローシンクロ固定となります。 (シャッター速度を変化させながら、同時にフラッシュも発光する)

「鼺 1 マルチ

0.13秒間隔(7.5コマ/秒)で連続して16回撮影します。動きのある被写体を連続撮 影したいときに効果的です。

フラッシュは使用できません。

撮影した 16 枚は、最大サイズ(PDR-M700:3M、PDR-M500:2M)の 1 画像と して保存されます。

マルチ撮影をする前に、最大サイズ以外のサイズに設定していた場合は、自動的に最大サ イズに変更されます。マルチ撮影を解除すると、設定前のサイズに戻ります。

マルチ撮影した画像は、簡易動画再生(♪ 64ページ)でも再生できます。 マルチでは、ズーム再生はできません。

- **『メモ ●** 夜景など背景が暗いところや、暗い場所で撮影する場合は、シャッター速 度が遅くなり、手ブレ警告が表示されます(シャッターを半押ししたとき にファインダー LED が緑色に点滅し、画面に手ブレマーク [🖤] が表 示されます)。手ブレ防止のため、三脚の使用をおすすめします。
 - 各シーンの説明は一般的な目安です。お好みに合わせて設定してください。

フォーカスを設定する

[**AF**] オートフォーカス、[♥] マクロ、[∞] 無限遠、[**1m**] 1m 固定、[**3m**] 3m 固定など、被写体との距離を設定して撮影できます。 設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。








2 OK ボタンを押す

メニューが選択できる状態になります。







3 ◀▶ボタンで [FOCUS] を選択し、▲ ボタンを押すフォーカスアイコンが一覧表示されます。

↓ ボタンで設定したいフォーカスのアイコンを選択し、 OK ボタンを押す



OKボタンを押すと設定が確定し、画面下に選択したフォーカスアイコンが表示されます。フォーカスの設定をキャンセルするときは、▼ボタンを押します。

5 OK ボタンを押す 撮影できる状態になります。

[AF] オートフォーカス

カメラにまかせて気軽に撮影したいときに選択します。

[#]マクロ

距離が約 10cm~50cm (Wide側: ズーム無し)、または約90cm~1.2m (Tele側: 光学 10 倍ズーム時) の被写体を撮影したいときに選択します。

[∞]無限遠

距離が5m以上の被写体を撮影したいときに選択します。

[1m] 1m固定

距離が約 1mの被写体を撮影したいときに選択します。

[3m]3m固定

距離が約3mの被写体を撮影したいときに選択します。



[1m]、[3m]、[∞] に設定すると、カメラがそれぞれの距離にフォーカスを固定して撮影します。


フラッシュを設定する

フラッシュを設定して撮影します。撮影する状況に応じて、フラッシュの発光モードを設定できます。フラッシュが有効な距離は約0.5m~4.4m(Wide側、感度ISO400)です。設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。

[□] モードでは、シーンモードに [AUTO] を選択したときにフラッシュを 設定できます。


シーンモードによって、フラッシュの設定は制限されます。 「シーンモードを設定する | ▶ 30ページ

2フラッシュオープンボタンを押し、フラッシュを開く



- フラッシュオープンボタン

3 4 フラッシュボタンを押す



フラッシュボタンを押すごとに、画面に次の順番で表示されます。

[**△**] モードでシーンモード [**AUTO**] のとき


→ [\$A] オート → [\$®] 赤目軽減 → [\$] 強制発光 - [\$ 4] スローシンクロ ← [**②**] 発光禁止 ← — |

[M**内**] 干ードのとき

[**♦** ●] 赤目軽減→[**♦**] 強制発光→[**②**] 発光禁止

4 構図を決めて、シャッターボタンを半押し、全押しする

フラッシュが発光する場合、シャッターボタンを半押ししたときに、画面のフラッシュアイコンが黄で表示されます。



[4A] オート

[▲] オート撮影で、シーンモードに [▲] 人物、[▲] 人物+風景を設定しているときは、赤目軽減のために、フラッシュは2回発光し、2回目の発光時に撮影されます。

「4◎ 〕 赤目軽減

赤目現象(♪ 用語 117ページ)を軽減し、暗いところで瞳を自然に撮りたいときに使用します。撮影するとき、被写体(人)にカメラへ視線を向けてもらったり、なるべく近づいて撮影したりすると、赤目軽減の効果があります。フラッシュが必ず2回発光し、2回目の発光時に撮影されます。

[4]強制発光

必ずフラッシュが発光します。逆光、蛍光灯などの人工照明下で撮影するときに使用します。

[②] 発光禁止

室内照明を利用した撮影、舞台や室内競技など、フラッシュの光が届かない距離での撮影に使用します。

[4] スローシンクロ

シャッタースピードを遅く設定した場合でも、フラッシュが発光します。
意図的に手ブレを表現したり、フラッシュの光が届かない背景まで明るく撮影できます。




- フラッシュが閉じている場合は、発光禁止固定です。
- シーンモードに [▲] 風景、[**※**] スポーツ、[**■**] マルチを設定している場合は、発光禁止固定となり、フラッシュ撮影できません。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを使うと、設定時間(2 秒または 10 秒)後に自動的にシャッターが切れます。

設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらくと解除されます。

2 (5) (3) セルフタイマー& リモコンボタンを押す



セルフタイマー & リモコンボタンを押すごとに、画面に次の順番で表示されます。

→ ([表示なし] 設定しない → [**③10s**] 10 秒後 - ((**②)**) リモコン)* ← [**③2s**] 2 秒後 ←

* [②**)**] リモコンに設定すると、リモコンを使って撮影できます。 「リモコンで撮影する | **○** 54ページ

フロント LED が点滅し、設定時間(2 秒または 10 秒)後に撮影されます。 画面にはカウントダウンが表示されます。

途中でやめるときは、▼ボタンを押してください。




- 連続撮影はできません。
- セルフタイマーの設定が [**◇10s**] または [**◇2s**] の場合は、1 回撮影をすると自動的に設定が解除されます。
- セルフタイマーの設定 [**32s**] を使用すると、シャッター押下時の手ブレ防止に効果的です。

ズーム撮影する

被写体との距離に応じて、10倍光学ズーム、4倍デジタルズームを使って、最大40倍までのズーム撮影ができます。

2 Tele ボタンまたは Wide ボタンでズームの度合いを調節し、構図を決める



Tele ボタンを押すとズームし、遠くにあるものを大きく撮影できます。Wide ボタンを押すと、広い範囲を撮影できます。

Tele/Wide ボタンの状態によって、レンズの位置が動きます。

Teleボタン

Wideボタン


うシャッターボタンを半押し、全押しする

Øxŧ

- 電源を切るか、オートパワーオフがはたらくと、Tele ボタンおよび Wide ボタンの設定は自動的に解除されます。
- 画面でズームの状態を確認できます。
- デジタルズームバーの色は、画像サイズとデジタルズームの倍率によって 次のように変わります。

黄色 : 画質の劣化が少なく、きれいに撮影できます。

オレンジ: 多少の画質劣化はありますが、被写体をより大きく撮影できます。



撮影する(マニュアル撮影


露出モード、ホワイトバランス、測光方式、キャプチャーモードなどを手動で調節して撮 影します。設定は電源を切っても保持されます。

撮影の準備をする

指定の電池(♪20ページ)とSDカード(♪23ページ)をカメラに入れ、レ ンズキャップをはずしてください。

スイッチをスライドし、電源を入れる

-ドダイヤルを [M**凸**] に合わせる








OK ボタンを押す

メニューが選択できる状態になります。







[EXP]

露出モード

▶ 40ページ

[WB]

ホワイトバランス

▶ 45ページ ▶ 48ページ

[AE] [S/C] 測光方式

-ド 🗅 49ページ

[**FOCUS**] フォーカス

キャプチャーモ-

▼▶ボタンで設定項目を選択し、▲ ボタンを押す

選択した項目のアイコンが一覧表示されます。

◀▶ボタンで設定したい項目のアイコンを選択し、OKボ タンを押す

OK ボタンを押すと設定が確定し、画面下に選択した項目のアイコンが表示され ます。

各項目をキャンセルするときは、▼ボタンを押します。

パソコンに接続する

7

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

を 液晶モニター、または電子ビューファインダーを見なが ら、構図を決める

「液晶の明るさ」 ▶ 61ページ

9

シャッターボタンを半押し①、全押し②する



半押しで自動的にピントを合わせ、全押しで撮影されます。


ピントが合うと、フォーカスエリアの枠が緑色になり、ファインダーLEDが緑点灯します。露出が適正になると、ヒストグラムの枠が緑色になります。 撮影プレビューを「オン」に設定していると、撮影後、プレビュー画像(撮影された画像)が2秒間表示されます。



- 撮影後、画像がSDカードへ記録されている間は、ファインダーLEDが赤 点灯します。ファインダーLEDが赤点灯中は、電池カバーやカードカバー を開けたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。SDカードやSDカードのデータが破壊される場合があります。
- フラッシュ撮影時は、フラッシュを開いておいてください。

マニュアル撮影時の液晶モニター/電子ビューファインダーの表示

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。





- DISPボタンを押すごとに、液晶モニター表示と電子ビューファインダー表示が切り替わります。
- ヒストグラムとは、画像の明るさの分布を表すグラフのことです。

録

その他

露出を設定する(EXP)

[**PRG**] プログラム、[**Av**] 絞り優先、[**Tv**] シャッター速度優先、[**M**] マニュアルなど、目的に合わせた設定をして撮影します。

[PRG] プログラム(自動露出)

被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞りを自動セットします。[▲] モードで [AUTO] を選択した場合と同じように気軽に撮影することができます。プログラムでは、ホワイトバランス、測光方式などを切り替えて撮影することができます。

- 2 **▼▶ボタンで [EXP] を選択し、▲ ボタンを押す** 露出モードアイコンが一覧表示されます。
- 3 ◀▶ボタンで [PRG] を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定し、画面下に[PRG]と表示されます。

4 OK ボタンを押す 撮影できる状態になります。

(0)

他

[Av] 絞り優先

絞りを優先して撮影します。絞りに応じて、自動的にシャッター速度を設定します。 絞りの値を小さく(開放側へ)すると、背景をぼかした人物写真などが撮影できます。 逆に、絞りの値を大きく(絞り側へ)すると、風景などを手前から遠くまで鮮明に撮影 できます。



モードダイヤルを [м**凸**] に合わせ、OK ボタンを押す



◆▶ボタンで「EXP」を選択し、▲ ボタンを押す

露出モードアイコンが一覧表示されます。



▲▶ボタンで[Av]を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定し、画面下に [Av] と表示されます。



OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



▲▼ボタンで絞りを設定する



設定範囲は次のとおりです。

▲ボタン(絞り側へ)

F8.0/F7.1/F6.3/F5.6/F5.0/F4.5/F4.0/ F3.6/F3.2/F2.8

▼ボタン(開放側へ)

画面に、絞りとその値に応じたシャッター速度が表示されます。適切な組み合わせに設定できない場合、 ヒストグラムの枠が赤で表示されますが、撮影はできます。

あわせて◀ ▶ボタンで露出補正(♪ 52 ページ)が できます。



- 較りをF2.8 (開放) に設定した場合、シャッター速度は高速側 1/1000 秒までに制限されます。
- ズームレンズの位置によって、設定した絞りの値と実際に撮影される絞りの値が異なります。

[Tv] シャッター速度優先

シャッター速度を優先して撮影します。シャッター速度に応じて、自動的に絞りを設定します。シャッター速度を速くすると、動いている被写体が静止しているような写真を撮影できます。 シャッター速度を遅くすると、流動感を感じさせる写真を撮影できます。

- 2 ◀▶ボタンで [EXP] を選択し、▲ ボタンを押す ®出モードアイコンが一覧表示されます。



設定が確定し、画面下に[Tv]と表示されます。

4 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



絞り シャッター速度

設定範囲は次のとおりです。

▲ボタン(高速側へ)

1/2000、1/1600、1/1300、1/1000、1/800、1/650、1/500、1/400、1/320、1/250、1/200、1/160、1/125、1/100、1/80、1/60、1/50、1/40、1/30、1/25、1/20、1/15、1/13、1/10、1/8、1/6、1/5、1/4、1/3、1/2.5、1/2、0.6"、0.8"、1"、1.3"、1.6"、2"、2.5"、3"、4"、5"、6"、8"、10"、13"、16"、▼ボタン(低速側へ)

画面にシャッター速度とその値に応じた絞りが表示されます。適切な組み合わせに設定できない場合、ヒストグラムの枠が赤で表示されますが、撮影はできます

あわせて**◀ ▶**ボタンで露出補正(**♪** 52 ページ)が できます。



- シャッター速度を0.6秒より低速に設定すると、長時間露光撮影となり、 画面に〔→〕が表示されます。
- シャッター速度が0.6秒より低速に設定されている場合、フラッシュ撮影で [∮]強制発光、[∮◎]赤目軽減に設定すると、シャッター速度は自動的に1/2秒に変更されます。
- AEB撮影(♥51ページ)と連写撮影(♥50ページ)では、シャッター 速度を 0.6 秒より低速に設定できません。
- フラッシュ撮影で [分] 発光禁止以外に設定した場合、シャッター速度は 1/2 秒から 1/500 秒の間に制限されます。
- シャッター速度が 1/650 秒より高速に設定されている場合、フラッシュの設定を [4]強制発光、[4◎]赤目軽減に変更すると、シャッター速度は自動的に 1/500 秒に変更されます。

付 録

[M] マニュアル

絞りの値とシャッター速度の値をそれぞれ個別に設定し、撮影します。

- モードダイヤルを 「M**♪** 」に合わせ、OK ボタンを押す
- ◀▶ボタンで [EXP] を選択し、▲ ボタンを押す 露出モードアイコンが一覧表示されます。
- ▶ボタンで[M]を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定し、画面下に「M」と表示されます。

- OK ボタンを押す
 - 撮影できる状態になります。
- ▲▼ボタンで絞り(♪ 41ページ)を、◀▶ボタンでシャッ ター速度(□ 42ページ)をそれぞれ調整する

- ▶ セストグラムの枠が赤になっている場合は、露出が適正でないことを示し ています。マニュアルに設定されている場合は、◀▶ボタンはシャッター 速度の設定となり、露出補正の設定はできません。適正な露出にするには、 シャッター速度、絞りを調整してください。
 - ◆ 絞りをF2.8 (開放) に設定した場合、シャッター速度は高速側 1/1000 秒までに制限されます。
 - シャッター速度を0.6秒より低速に設定すると、長時間露光撮影となり、 画面に「→)が表示されます。

ホワイトバランスを設定する(WB)

さまざまな照明下で撮影するときのホワイトバランスを設定し、人間の目で見た状態に近づけて撮影します。

ホワイトバランス ▶ 用語 117ページ

2 **▼ボタンで [WB] を選択し、▲ ボタンを押す**ホワイトバランスアイコンが一覧表示されます。

3 ◆▶ボタンで設定したい項目のアイコンを選択し、OKボタンを押す



設定が確定し、画面下に選択した項目のアイコンが表示されます。

[AW] 自動調整

[崇1] 昼光色蛍光灯下での撮影

(赤みがかった蛍光灯)

[🗘] 白熱灯下での撮影

[**PRF1**] [**PRF2**] プリセット → 46ページ

(自分でホワイトバランスを設定して 登録する、または自分で登録した データを使用する)

4 OK π

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

ホワイトバランスを設定する(WB)(つづき)

[い] プリセットを登録する

ホワイトバランスを手動で設定し、登録します。2つまで登録できます。 ホワイトバランスがうまく合わないときなどに使用すると便利です。

- -ドダイヤルを [M┏️] に合わせ、OK ボタンを押す
- 【▶ボタンで [WB]を選択し、▲ ボタンを押す ホワイトバランスアイコンが一覧表示されます。
- **▲▶ボタンで [跣,] または [跣,] を選択し、OK ボ** タンを押す



初めて登録する場合は、[設定データがありません] と表示されます。

すでにデータが登録されている場合は、▲▼ボタンで 「再設定」を選択し、OK ボタンを押します。

ホワイトバランスを設定する被写体(白い皿や紙など)を 決めて、シャッターボタンを全押しする

「登録しますか?」と表示されます。

▼ボタンで[登録]を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定します。

もう一度設定をやり直す場合は、「再設定」を選択し、 OK ボタンを押します。

登録しない場合は、「キャンセル」を選択し、OK ボ タンを押します。

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

• ホワイトバランスを設定するときは、できるだけ画面いっぱいに被写体 Øxモ (白い皿や紙など)を撮影するようにしてください。

[器,] [器,] プリセットデータを使用する

登録したプリセットデータを使用します。

- 1 モードダイヤルを [м □] に合わせ、OK ボタンを押す
- 3 **▼**▶ボタンで [際,] または [際,] を選択し、OK ボタンを押す



- 4 ▼ボタンで [設定データ] を選択し、OKボタンを押す 設定が確定します。
- **5** OK ボタンを押す 撮影できる状態になります。

録

その他

測光方式を設定する(AE)

露出を計算するための測光方式を設定します。



2 ▼▼ボタンで [AE] を選択し、▲ ボタンを押す 測光方式アイコンが一覧表示されます。

3 ◆▶ボタンで設定したい項目のアイコンを選択し、OKボタンを押す



設定が確定し、画面下に選択した項目のアイコンが表示されます。

- [图]中央部重点測光 (中央部に重点をおいて画面全域を測光して 露出を決める)
- [] スポット測光 (画面中央のごく狭い部分を測光して露出を 決める)

4 OK ボタンを押す 撮影できる状態になります。

キャプチャーモードを設定する (S/C)

撮影するときの記録方法を設定します。

1

モードダイヤルを [🗚 🗖] に合わせ、OK ボタンを押す

2

◀▶ボタンで [S/C] を選択し、▲ ボタンを押す

キャプチャーモードアイコンが一覧表示されます。

3

■ボタンで設定したい項目のアイコンを選択し、OKボタンを押す



設定が確定し、画面下に選択した項目のアイコンが表示されます。

[□] 1ショット

[➡ iii] 高速連写 ♣ 50ページ [➡] 通常連写 ♣ 50ページ

「AEB AEB3 枚撮影

(自動で露出をずらして3枚撮影する)

▶51ページ

[AEB 5 枚撮影

(自動で露出をずらして5枚撮影する) **♪** 51 ページ



OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



• 高速連写、通常連写の機能は、マニュアル撮影の一機能です。

撮影のためには、撮影状況に合わせて撮影タブメニューの項目を設定する 必要があります。

設定内容の確認は参照項目をご覧ください。 「撮影する (マニュアル撮影)」 → 38ページ

[□нɪ]高速連写、[□]通常連写

高速連写と通常連写、2種類の連続撮影ができます。

高速連写では最速0.3 秒間隔で6枚まで(PDR-M500は9枚まで)、通常連写では最速1.0 秒間隔で14枚以上(PDR-M500は16枚以上)連続撮影できます。ただし、SDカードの空き容量が不足した場合、撮影枚数の上限に達する前に撮影は終了します。

- 2 **◆▶ボタンで [S/C] を選択し、▲ ボタンを押す** キャプチャーモードアイコンが一覧表示されます。



設定が確定し、画面下に選択したアイコンが表示され ます。

4 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

シャッター速度を 0.6 秒より低速に設定している場合、連続撮影を選択すると、 自動的に 1/2 秒に変更されます。

横図を決めて、シャッターボタンを半押し、全押ししたままでとめる

シャッターボタンを押し続けた場合、最大撮影枚数になるまで撮影し続けます。 途中でシャッターボタンを離すと、撮影も中断します。 撮影プレビューの設定に関わらず、自動的に画像がプレビューされます。



- 撮影間隔は、撮影状況によって変わります。
- 通常連写の撮影枚数は、撮影状況(被写体、記録媒体など)によって変わります。
- セルフタイマー撮影とフラッシュ撮影はできません。

その

他

[ASB] [ASB] 露出をずらして撮影する

露出度を決めるのが難しい場合、このモードを使うと、自動的に 1/3EV ずつずらして、3 段階(-0.3、0、+0.3)、または 5 段階(-0.7、-0.3、0、+0.3、+0.7)の露出で連続撮影できます。

- 2 **◆▶ボタンで [S/C] を選択し、▲ ボタンを押す** キャプチャーモードアイコンが一覧表示されます。



設定が確定し、画面下に選択した項目のアイコンが表示されます。

4 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

5 構図を決めて、シャッターボタンを半押し、全押しする

[4号] が設定されている場合は、-0.3、0、+0.3 の露出で3回、[4号] が設定されている場合は、-0.7、-0.3、0、+0.3、+0.7 の露出で5回シャッターがきれ、撮影されます。

撮影プレビューの設定に関わらず、自動的に画像がプレビューされます。

- ▼ ◆ シャッター速度を0.6秒より低速に設定している場合、AEB撮影を選択するとシャッター速度が 1/2 秒になります。
 - [¶] が設定されている場合、0 (標準)、-0.3 (露出アンダー)、+0.3 (露出オーバー) の順番で撮影されます。 [¶] が設定されている場合は、0 (標準)、-0.3 (露出アンダー)、+0.3

【**~5°**】か設定されている場合は、0 (標準)、−0.3 (露出アンダー)、+0.3 (露出オーバー)、−0.7 (露出アンダー)、+0.7 (露出オーバー) の順番で 撮影されます。

録

その他

露出を補正する

画面全体を意図的に明るくしたり、暗くしたりして撮影できます。被写体と背景の明るさ(コントラスト)の差が大きい場合や、撮影したい被写体が画面内で極端に小さい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに設定します。 露出は 1/3EV 単位で設定できます。

2 ◀▶ボタンで露出を補正する



設定範囲は次のとおりです。

- ■ボタン (-側へ) -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0
- ▶ボタン (+側へ)

値が大きいほど明るく、小さいほど暗くなります。 画面には、設定した値が表示されます。

撮影状況が暗いと、値を大きくしても、明るくならない場合があります。 補正後の明るさは、シャッターボタンを半押ししたときや、プレビュー画像(撮 影された画像)で確認できます。 「撮影プレビュー」 ▶60ページ

効果のある被写体と設定値

■ + (プラス) 補正

- 白っぽい紙に黒い文字の印刷物の場合
- 逆光の場合
- スキー場などの明るい場面や反射が強い場合
- 画面内の大部分を空が占める場合

■ - (マイナス) 補正

- スポットライトを浴びた人物、特に背景が暗い場合
- 黒っぽい紙に白い文字の印刷物の場合
- 常緑樹、または色の濃い葉など反射率が低い場合



• [M]マニュアルに設定されている場合、◀ ▶ボタンはシャッター速度の設定となり、露出補正の設定はできません。適正な露出にするには、シャッター速度、絞りを調整してください。 「マニュアル」 ➡ 44ページ

他

動画を撮影する

動画を撮影します。音声も録音します。



モードダイヤルを [慄]に合わせる



シャッターボタンを全押しする

動画の撮影が始まり、フロント LED が点灯します。 もう一度シャッターボタンを全押しすると、動画の撮影を終え、画像が SD カードに記録されます。



■ 動画の記録時間について

SDカードに記録できる目安は以下のとおりです。

クオリティ	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
***	25秒	57秒	2分1秒	4分2秒	8分13秒	16分0秒	33分45秒
**	33秒	1分15秒	2分39秒	5分19秒	10分51秒	21分6秒	44分31秒
*	49秒	1分50秒	3分54秒	7分49秒	15分56秒	30分59秒	1時間5分21秒



- 撮影後、画像がSDカードへ記録されている間は、ファインダーLEDが赤 点灯します。ファインダーLEDが赤点灯中は、電池カバーやカードカバー を開けたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。SDカードやSDカードのデータが破壊される場合があります。
- 音声は、外部マイクを使用して録音することもできます。



- 動画の画像サイズは、QVGA(320 × 240 ピクセル)固定です。
- ●[♥]モードの撮影は、静止画の撮影より電池の消耗が早くなることがあります。
- [♥] モードでは、フラッシュ撮影できません。
- 動画撮影時、音声にレンズ音がはいる場合があります。
- リモコンを使っても撮影できます。 「リモコンで撮影する | ♪ 54ページ

リモコンで撮影する

リモコンを使って撮影します。 「リモコンについて」**♪** 26ページ

- ② ② ② か セルフタイマー& リモコンボタンを押し、[◇ »]



セルフタイマー & リモコンボタンを押すごとに、画面に次の順番で表示されます。

→ [表示なし] 設定しない → [**⊗10s**] 10 秒後 ¬ [**⊗0**] リモコン ← [**⊗2s**] 2 秒後 ← **→**

モードダイヤルが [lacktriangle] [Mlacktriangle] の場合は、撮影され、画像が SD カードに記録されます。

モードダイヤルが [★] の場合は、撮影を開始します。動画の撮影を終了するには、もう一度 🗖 ボタンを押します。

Øxŧ

- リモコンの設定は、セルフタイマー&リモコンボタンを押して、他の設定 に変更するまで保持されます。
- ◆ < | ▽ボタンを使って、ズーム撮影もできます。
- 連続撮影の途中で撮影を中断したいときは、もう一度 ▲ ボタンを押します。


の設定を変更する

撮影モードのとき(「▲] 「м▲] 「 🐙])に、どのような基本設定で撮影するかを設定 します。

設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。

モードダイヤルを [🗖] [M🗖] [🐙] のいずれかに 合わせる

MENU ボタンを押す



撮影メニューが表示されます。

▼ボタンで設定項目①を選択し、▶ボタンを押す

MENU ②タブメニュ オート400 18070 ISO100 ISO200 ISO400 液晶の明るさ

> [🗖] モードの 撮影メニュー画面

以下の設定項目では、▶ボタンを押すと、タブメ

ニュー②が表示されます。

▶ 56ページ 感度 デジタルズーム 🗅 56ページ

以下の設定項目では、▶ボタンを押すと、設定画 面が表示されます。

クオリティ設定 ▶ 57ページ フォルダ作成 **☆** 58 ページ

▶ 59ページ ピクチャー

☆ 60 ページ 表示設定 **□** 61 ページ 液晶の明るさ

表示されたタブメニュー、または設定画面で目的の項目を 設定する

設定が終了すると、撮影メニューに戻ります。

撮影メニューを終了するときは、MENU ボタンを押す 撮影できる状態になります。

消去する

感度

撮影時の感度を設定します。感度をあげる(ISOの数値を大きくする)と、暗い場所でも撮影ができるようになりますが、画像にノイズが増えます。

撮影メニューから、▲▼ボタンで [感度] を選択し、▶ボタンを押す (応) 55ページ)

タブメニューが表示されます。

2 ▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定し、タブメニューが非表示になります。

[オート200]: ISO70~ISO200の範囲で自動設定 [オート400]: ISO70~ISO400の範囲で自動設定

 [ISO70]
 : ISO70 相当撮影

 [ISO100]
 : ISO100 相当撮影

 [ISO200]
 : ISO200 相当高感度撮影

 [ISO400]
 : ISO400 相当高感度撮影

Øxŧ

- [オート200]、[オート400] は、マニュアル撮影時には選択できません。
- マルチ撮影時と動画撮影時は設定にかかわらず、[オート400] に固定されます。

デジタルズーム

画面中央部をデジタル処理により、さらに拡大できます。 光学 10 倍×デジタル 4 倍ズームにより、被写体を最大 40 倍まで拡大撮影可能です。 画素補完技術によりデジタルズームのときも、設定した記録画素数で画像が記録されます。 「ズーム撮影する」 ◆ 37ページ 「クオリティ設定 | ◆ 57ページ

/ 撮影メニューから、▲▼ボタンで [デジタルズーム] を選択し、▶ボタンを押す (応) 55ページ)

タブメニューが表示されます。

② ▲▼ボタンで [オン] または [オフ] を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定し、タブメニューが非表示になります。 [オン]: デジタルズーム撮影を可能にする

[オフ]:デジタルズーム撮影を禁止する

クオリティ設定

撮影する画像のサイズとクオリティ(画質)を設定します。

撮影メニューから、▲▼ボタンで「クオリティ設定」 択し、▶ボタンを押す(♪ 55ページ)

クオリティ設定画面が表示されます。

▲▼ボタンで「サイズ] または「クオリティ] を選択し、 ▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定します。



◀ ボタンを押す

撮影メニューに戻ります。



- **大き ・** 動画撮影の場合、サイズは QVGA(320 × 240 ピクセル)固定となり
 - オート撮影でシーンモードにマルチが設定されている場合、サイズは最大、 クオリティは**★★★**固定となります。

消去する

撮影メニューの設定を変更する(つづき)

■ [🗖] [м 🗖] モードでの標準撮影可能枚数

被写体によって、記録されるデータ量が異なるため、記録後の撮影可能枚数が減らない、または2枚分減る場合があります。

画像サノブ	クオリ	SDカードの容量						
画像サイズ	ティ	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
3M *	***	5	12	25	50	102	198	419
2048X1536	**	8	18	37	75	153	298	628
ピクセル	*	16	36	75	151	307	596	1257
2M	***	6	15	31	62	127	248	523
1600X1200	**	10	22	47	94	191	372	785
ピクセル	*	20	45	94	188	383	745	1571
1.2M	***	11	25	52	104	213	414	873
1280X960	**	17	37	78	157	319	621	1309
ピクセル	*	34	75	157	314	639	1243	2619
0.8M	***	17	37	78	157	319	621	1309
1024X768	**	25	56	118	236	479	932	1964
ピクセル	*	51	112	236	472	959	1864	3929
(0.3M)	***	34	75	157	314	639	1243	2619
640X480	**	51	112	236	472	959	1864	3929
ピクセル	*	102	225	473	944	1919	3729	7859

★★★ FINE、★★ NORMAL、★ BASIC

※画像サイズ 3M は、PDR-M700 のみとなります。

フォルダ作成

新しいフォルダを作成します。

撮影日付や撮影場所ごとに分けておくのに便利です。



撮影メニューから、▲▼ボタンで [フォルダ作成] を選択 し、▶ボタンを押す (♪ 55ページ)

フォルダ作成画面が表示されます。



▲▼ボタンで[はい]を選択し、OK ボタンを押す



新しくフォルダが作成され、撮影メニューに戻ります。 フォルダを作成しないときは、[いいえ]を選択し、 OK ボタンを押します。

撮影した画像は、新しく作成されたフォルダ内に 0001番から記録されます。

録

その他

ピクチャー

撮影する画像の色、タッチ、明暗の差を設定します。

撮影メニューから、▲▼ボタンで [ピクチャー] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 55 ページ)

ピクチャー設定画面が表示されます。

2 ▲▼ボタンで[カラー]、[コントラスト]、[シャープネス]のいずれかを選択し、▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

③ ▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定します。

4

◀ ボタンを押す

撮影メニューに戻ります。

■ カラー

撮影する画像の色を設定します。

「ノーマル]:カラー

[あざやか]: ややあざやかなカラー

[モノクロ]:白黒 [セピア] :セピア

■ コントラスト

撮影する画像の明暗の差を設定します。

[ノーマル]:自動設定

[ハード] : 明暗の差を大きくする [ソフト] : 明暗の差を小さくする

■ シャープネス

撮影する画像のタッチを設定します。

[ノーマル]:普通のタッチ [ハード]:かたいタッチ [ソフト]:やわらかいタッチ

表示設定

画面の表示を設定します。

■ 撮影プレビュー

撮影した画像を撮影直後に、2 秒間画面上に表示するかしないかを設定します。 撮影した画像の構図や明るさを確認するのに有効です。

動画撮影時は、設定できません。

プレビュー中にシャッターボタンを半押しすると、プレビューが解除されます。 AEB 撮影時、連写撮影時は、撮影した枚数分の画像を約2秒ずつ表示します。 「露出をずらして撮影する | ♪ 51 ページ

■ 表示設定

画面に、フラッシュ、露出など、撮影時の設定内容を詳細表示にするか、簡易表示にするかを設定します。

/ 撮影メニューから、▲▼ボタンで [表示設定] を選択し、▶ボタンを押す (□ 55 ページ)


表示設定画面が表示されます。

② ▲▼ボタンで [撮影プレビュー] または [表示設定] を選択し、 ▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

3 ▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定します。

■ 撮影プレビュー [オン]:表示する [オフ]:表示しない

■ 表示設定

[オート]:撮影タブメニューを表示しない

(設定内容変更時は3秒間表示)

「オン : 撮影タブメニューを表示する

4

◀ ボタンを押す

撮影メニューに戻ります。

液晶の明るさ

液晶モニター、電子ビューファインダーの明るさを、それぞれ個別に設定できます。 現在選択されている方の液晶の明るさを調節します。

1

撮影メニューから、▲▼ボタンで [液晶の明るさ] を選択 し、▶ボタンを押す (♪ 55ページ)

液晶の明るさ設定画面が表示されます。

2

◀▶ボタンで明るさを調節する



■ボタンで暗く、■ボタンで明るくなります。11段階で調節できます。

3

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。


アダプターリングについて

市販のレンズフード、コンバージョンレンズ、フィルターなどをご使用になりたい場合は、アダプターリングを取り付けてください。 レンズ取り付けのネジ切りは52mmです。レンズフード、コンバージョンレンズ、フィルターは、52mmのものをご使用ください。

● 準備

アダプターリングを取り付ける前に、カメラの電源を切ってください。

アダプターリング取り付け部に、付属のアダプターリングを取り付ける





再生する

再生する
画像情報を表示する
画像を一覧表示(サムネイル表示)する
画像を拡大表示する
動画を再生する
再生メニューの設定を変更する
DPOFを設定する
画像をプロテクトする
表示する画像情報を設定する(表示設定)


録

その他

撮影した静止画を 1 画像ずつ再生します。



ドダイヤルを 「▶ 」に合わせて、雷源を入れる



最後の画像が画面に表示されます。

画面が明るすぎる、または暗すぎる場合は、明るさを 調節してください。

「液晶の明るさ」 ▶ 61ページ

▶ボタンを押し、順送り(◀ ボタンは逆送り)する

■ボタンを押したままにしておくと、次の画像を続けて再生できます。 OK ボタンを押すと、サムネイル表示(♪ 66 ページ)になります。

マルチで撮影(🗘 31 ページ) された画像は、Tele ボタンを押すと、簡易動画再 牛(16 コマ続けて自動再牛)できます。ただし、リサイズ(♪ 72ページ)し た画像は簡易動画再生できません。

リモコンを使用する場合は、リモコンの◇▽ボタンを押して、順送り╱逆送り します。



- **_{ullet} •** 画像再生中に、 $_{ullet}$ ▼ボタンを押すごとに、 $_{ullet}$ 00度ずつ回転表示します。 $_{ullet}$ ボ タンで画像が時計回りに回転表示し、▲ボタンで画像が反時計回りに回転表 示します。動画再生中は、回転表示できません。
 - 画像再生中、複数のフォルダが存在していても、▼ボタンを押すことで、 すべてのフォルダの画像を再生できます。
 - 最後の画像が表示されている状態で★ボタンを押すと最初の画像が表示されている状態で れ、最初の画像が表示されている状態で◀ ボタンを押すと最後の画像が表 示されます。

再生時の液晶モニター/電子ビューファインダーの表示

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。



このアイコンが 「№] になっている

画像は、通常再生 できません。

雷池残量 ▶21ページ

プロテクトアイコン (プロテクトされた 画像再生時)

·撮影日付、時間



● DISPボタンを押すごとに、液晶モニター表示と電子ビューファインダー表 示が切り替わります。

パソコンに接続する


画像情報を表示する

画像再生時の情報表示の状態を切り替えることができます。

1 モードダイヤルを [▶] に合わせる

2 ◀▶ボタンで画像を選択する

3 i インフォボタンを押す



インフォボタンを押すごとに、情報表示の状態が次の 順番で切り替わります。

標準 : 通常の再生時の状態

(再生メニューの「表示設定」に設


定されている状態)

「表示設定」 → 78ページ 非表示 : 画像情報を非表示にする

詳細表示 : 画像の詳細情報を表示する ヒストグラム : 画像の明るさの分布を表すグラフ

を表示する

縦軸が画素数、横軸が明るさ示す



Ø¥€

● サムネイル表示中、拡大表示中、動画再生中は、標準と非表示の切り替え になります。

録

その他

画像を一覧表示(サムネイル表示)する

画面に、縮小した画像を一覧表示します。一覧できる画像は、一度に9画像までです。本書では、縮小して一覧表示することをサムネイル表示とよびます。 撮影した画像の数が多いときなど、目的の画像を選択するのに便利です。



モードダイヤルを [▶] に合わせる

最後の画像が画面に表示されます。

2

OK ボタンまたは Wide ボタンを押す



画像がサムネイル表示されます。

▲▼**◆**▶ボタンで選択された画像は、緑の枠で囲まれます。

▲▼◀ ▶ボタンを押し続けると、緑の枠が早く移動します。

画像が10画像以上ある場合は、▲▼ボタンで画面を スクロールしてください。

*サムネイル表示で動画データが存在する場合、[🐙] が表示されます。



- サムネイル表示中、複数のフォルダが存在していても、▲▼◀▶ボタンを押すことで、すべてのフォルダの画像をサムネイル表示できます。
- 選択したサムネイル画像を通常の大きさで表示するには

▲▼◀ ▶ボタンで画像を選択し、OK ボタンまたは Tele ボタンを押すと、選択した画像が通常の大きさで表示されます。

画像を拡大表示する

再生中の画像を2段階に拡大して表示します。1画像ずつ再生しているときに拡大表示できます。

マルチで撮影(♪31ページ)した画像や動画は拡大表示できません。


/ モードダイヤルを [▶] に合わせる

最後の画像が画面に表示されます。

2 拡大したい画像を◀▶ボタンで選択する

サムネイル表示(♪66ページ)からでも選択できます。

3 Tele ボタンを押す



— 現在の孤大位置 ------

画像全体

画像が一段階拡大表示されます。

画像が拡大表示されると、画面に白い枠と緑の枠が表示されます。

白い枠は画像全体、緑の枠は現在画面に拡大表示されている位置を示します。

Teleボタンを押すと、さらに1段階拡大表示されます。 Wide ボタンを押すと、1段階縮小表示されます。

▲▼◀ ▶ボタンを押すと、拡大表示する位置を移動できます。画面に表示される枠の位置を見ながら、調節してください。

Tele / Wide ボタンを押すごとに、画面が次の順番で切り替わります。



Tele ボタン Wide ボタン







■ 通常の大きさに戻すには

通常表示に戻すときは、OK ボタンを押してください。

動画を再生する

撮影した動画を再生します。音声も再生されます。

/ モードダイヤルを [▶] に合わせる

最後の画像が画面に表示されます。 画面が明るすぎる、または暗すぎる場合は、明るさを調節してください。 「液晶の明るさ」 → 61ページ

2 ◀▶ボタンで再生したい動画を選択する

サムネイル表示(♪ 66ページ)からでも選択できます。 リモコンを使用する場合は、リモコンの

3 ▲ ボタンを押す



選択した動画が再生されます。 再生中に◀ ボタンを押すと逆再生、▶/◀ ボタンを 押すと、8段階に速度を切り替えて、早送り再生/早

戻し再生できます。 リモコン使用時も同様です。

- トータル時間

Øx€

• 動画は回転表示、拡大表示できません。

動画再生時の液晶モニター/電子ビューファインダーの表示

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。





● DISPボタンを押すごとに、液晶モニター表示と電子ビューファインダー表示が切り替わります。

■ 動画の再生を止めるには

▼ボタンを押します。

再生を停止して、動画の先頭に戻ります。

■ 動画の再生を一時停止するには

▲ボタンを押します。

再生を一時停止します。

一時停止を解除するには、もう一度▲ボタンを押します。



- 一時停止中に ▶/◀ ボタンを押すと、押すたびにコマ送り/逆コマ送り されます。
- 一時停止中に ▶/◀ ボタンを押し続けると、押している間だけコマ送り / 逆コマ送りし続けます。

■ 音量を調節するには

Tele ボタンまたは Wide ボタンで音量を調節します。 Tele ボタンを押すごとに、音量が大きくなります。 Wide ボタンを押すごとに、音量が小さくなります。

■ ボタンを押したときの動作


	再生中	早送り再生中	一時停止中	停止中			
▶ ボタン	早送り再生 ▶ボタンを押すご とに、2倍、4倍、 8倍、16倍、32倍、 64倍、128倍、 256倍と速度が上 がります。	スピードアップ 早戻し再生中は、 ▶ボタンを押すご とにスピードダウ ンします。	コマ送り ▶ボタンを押すごとにコマ送りされます。 ▶ボタンを押し続けると、コマ送りし続けます。	次の画像			
⋖ ボタン	逆再生/早戻し再生 ◀ボタンを押すご とに、2倍、4倍、 8倍、16倍、32倍、 64倍、128倍、 256倍と速度が上 がります。	スピードダウン 早戻し再生中は、 ◀ボタンを押すご とにスピードアッ プします。	逆コマ送り ◀ボタンを押すごとに逆コマ送りされます。 ◀ボタンを押し続けると、逆コマ送りし続けます。	前の画像			
▲ ボタン	一時	再生	再生				
▼ボタン	動						
OK ボタン	動作しません。	通常速度の再生に 戻ります。	動作しません。	サムネイル 表示			
Tele ボタン	音量が大きくなります。						
Wide ボタン	音量が小さくなります。						

付録

再生モードのとき([▶]) に、どのような設定で再生するかを設定します。 設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。

1 モードダイヤルを [▶] に合わせる

2 MENU ボタンを押す



再生メニューが表示されます。

. 3 ▲▼ボタンで設定項目を選択し、▶ボタンを押す



選択した項目の設定画面が表示されます。

- プロテクト
- DPOF **□** 73ページ スライドショー **□** 71ページ
 - → 71 ページ
 → 72 ページ
- リサイズ 表示設定
- → 78ページ
- 液晶の明るさ
 - ▶61ページ
- 4 設定画面で目的の項目を設定する

設定が終了すると再生メニューに戻ります。

5再生メニューを終了するときは、MENU ボタンを押す

_{再生状態になります。}



● SDカードがロック状態のとき、プロテクト、DPOF、リサイズは設定できません。

プロテクト

画像をあやまって消去しないように、読み出し専用データにします。 「画像をプロテクトする | ▶ 76ページ

DPOF

プリント(現像)したい画像に、枚数指定や日付表示をDPOF形式(🕩 用語 117ペー ジ)で設定します(静止画のみ)。SDカードをお店に持って行くだけで、簡単にプリン トできます。

「DPOFを設定する | ▶ 73ページ

スライドショー

静止画、および動画を1画像ずつ順番に自動再生します。

再生メニューから、▲▼ボタンで [スライドショー] を選 択し、▶ボタンを押す(♪ 70ページ)

スライドショー設定画面が表示されます。

▲▼ボタンで「再生間隔] または 「アニメーション] を選 択し、▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定します。



▲ボタンで [スライドショー] を選択し、▶ボタンを押す

スライドショーを実行します。

スライドショーを止めるときは▼ボタンを押します。

スライドショーは▼ボタンを押すまで繰り返されます。 画面には▼ボタンを押したときの画像が表示されます。

- Øメモ ▲ボタンを押すと、自動再生を一時停止できます。もう一度▲ボタンを押 すと、自動再生を再開します。
 - 自動再生中、オートパワーオフは、はたらきません。
 - すべてのフォルダの画像が自動再生されます。
 - 動画は、1 コマ目のみ再生されます。

リサイズ

画像サイズを320×240ピクセル、または160×120ピクセルに変更し、別画像として新たに作成します。メール添付などに活用すると便利です。



- 次の画像はリサイズできません。
 - ・このカメラ以外で撮影した画像
- SDカードがロック状態の場合リサイズで作成された画像
- · 動画

/ 再生メニューから、▲▼ボタンで[リサイズ]を選択し、 ▶ボタンを押す(♪ 70ページ)

リサイズ設定画面が表示されます。リサイズできる画像がない場合、動画が対象 になっている場合は、メッセージが表示された後、再生メニューに戻ります。

2

I▶ボタンで画像を選択し、OKボタンでサイズを設定する



リサイズできる画像の下にはアイコンが表示されます。 OKボタンを押すごとに、次のようにアイコンが切り 替わります。

[[im]] 320 × 240 → [[im]] 160 × 120 → OFF

リサイズしたい画像が複数ある場合は、この手順を繰り返します。

3

▲▼ボタンで[実行]を選択し、OK ボタンを押す

リサイズが実行され、再生メニューに戻ります。 リサイズしない場合は、[キャンセル]を選択し、OK ボタンを押します。



- 複数のフォルダが存在していても、◀ ▶ボタンを押すことで、すべてのフォルダの画像を選択できます。
- 画像を画面いっぱいに表示して確認したいときは、Tele ボタンを押します。元の画面に戻るには、Wide ボタンを押します。

表示設定

画面に表示される画像情報を選択して、表示/非表示を設定できます。 「表示する画像情報を設定する(表示設定)」 → 78ページ

液晶の明るさ

画面の明るさを調節します。記録された画像の明るさを調節するものではありません。 「液晶の明るさ」 ♪ 61ページ DPOF を設定する

プリント(現像)したい画像に、枚数指定や日付表示をDPOF 形式(♪ 用語 117 ページ)で設定します(静止画のみ)。SDカードをお店に持って行くだけで、簡単にプリントできます。

DPOF 対応プリンターであれば、ご家庭でもプリントできます。

DPOF を設定する



DPOF 設定画面が表示されます。

2 ▲▼ボタンで [画像選択] を選択し、▶ボタンを押す





「個別選択]:]画像ずつ設定します。

[全選択] :一度にすべての画像を設定します。

◀▶ボタンで画像を選択し、▲▼ボタンで枚数を設定する



4

枚数は 1 画像につき最大 99 枚まで設定できます。

DPOFを設定する(つづき)

5 OK ボタンを押す

日付設定画面が表示されます。 画像の日付は写真の右下隅にプリントされます。





DPOF情報のファイルが作成され、終了すると再生メニューに戻ります。

設定を続ける場合は [再設定]、DPOFファイルを作成せずに終了する場合は [キャンセル] を選択し、OKボタンを押します。

Øxŧ

- 複数のフォルダが存在していても、◀▶ボタンを押すことで、すべてのフォルダの画像を選択できます。
- 画像を画面いっぱいに表示して確認したいときは、Tele ボタンを押します。元の画面に戻るには、Wide ボタンを押します。
- 写真にプリントする日付は、カメラに設定された日付によります。正しい 日付を写真にプリントするためには、画像を撮影する前にカメラの日付設 定をチェックしてください。 「日時設定」 ♪ 103ページ
- プリンターの種類によっては、DPOFに対応していない場合もありますので、ご注意ください。

付

録

その他

DPOFの設定を確認する

DPOF設定画面から、▲▼ボタンで[設定確認]を選択し、 ▶ボタンを押す

設定を確認します。

OK ボタンを押す

DPOF 設定画面に戻ります。

◀ ボタンを押す 再牛メニューに戻ります。

DPOF の設定を解除する

DPOF設定画面から、▲▼ボタンで「オールクリア」を選 択し、▶ボタンを押す

[現在の設定を全てクリアーします] と表示されます。

▲▼ボタンで[実行]を選択し、OK ボタンを押す 「全てのプロテクトを解除しますか?」と表示されます。

▲▼ボタンで「実行」を選択し、OK ボタンを押す

DPOF 設定画面に戻ります。

◀ ボタンを押す 再生メニューに戻ります。



- 指定できるプリント枚数は、1 画像につき 99 枚までです。また、同一 SD カード内でプリント指定できる画像数は、999画像までです。ただし、同一 SDカード内で指定できる最大プリント数は9.999枚までに制限されます。
 - SDカードにすでにDPOF情報ファイルがあるとき、「ファイルを作成し直 しますか?]のメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択す ると、ファイルは上書きされ、既存の情報は消去されますので、ご注意く ださい。また、パソコン上でDPOF情報ファイルを上書きし、このカメラ に対応していない値が設定されていた場合も同様です。



画像をあやまって消去しないように、読み出し専用データにします。このことをプロテク トといいます。



- ◆SDカードのフォーマットを行うと、プロテクトは無効になり、画像はすべ て消去されます。
- SDカード全体をプロテクトするには、「誤消去防止について」(♪ 15ペー ジ) をご覧ください。

プロテクトする

再生メニューから、▲▼ボタンで[プロテクト]を選択し、 ▶ボタンを押す(□ 70ページ)



プロテクト設定画面が表示されます。

▼▶ボタンでプロテクトする画像を選択し、OK ボタンを 押す



プロテクトする画像の下に「0-1)が表示されます。 プロテクトを解除したいときは、もう一度OKボタン を押します。

プロテクトしたい画像が複数ある場合は、この手順を 繰り返します。

▲▼ボタンで[実行]を選択し、OK ボタンを押す

プロテクトが実行され、再生メニューに戻ります。 プロテクトしない場合は、「キャンセル」を選択し、OKボタンを押します。



- **少モ** 複数のフォルダが存在していても、**◆** ▶ボタンを押すことで、すべてのフォ ルダの画像を選択できます。
 - 画像を画面いっぱいに表示して確認したいときは、Tele ボタンを押しま す。元の画面に戻るには、Wide ボタンを押します。
 - もう一度、プロテクト設定画面を表示すると、すでにプロテクトされてい る画像の下には「 🔄] が表示されます。

プロテクトを解除する

再生メニューから、▲▼ボタンで[プロテクト]を選択し、 ▶ボタンを押す(□ 70ページ)

プロテクト設定画面が表示されます。

▶ボタンで解除する画像を選択し、OK ボタンを押す



プロテクトを解除する画像の下の「四」が「四」 になります。

解除を取り消したいときは、もう一度OKボタンを押 します。

解除したい画像が複数ある場合は、この手順を繰り返 します。

[実行]を選択し、OK ボタンを押す ▲▼ボタンで

プロテクトの解除が実行され、再生メニューに戻ります。 プロテクトを解除しない場合は、[キャンセル]を選択し、OKボタンを押します。

- Øメモ 複数のフォルダが存在していても、
 ●ボタンを押すことで、すべてのフォ ルダの画像を選択できます。
 - DPOF形式で設定された画像には、[▶] が表示され、プロテクト解除で きません。解除するときは、DPOF形式の設定を解除します。 「DPOFの設定を解除する | **♪** 75ページ

表示する画像情報を設定する(表示設定)

画面に表示される画像情報の表示/非表示を設定できます。 ビデオや DVD に録画するときに便利です。

1

再生メニューから、▲▼ボタンで[表示設定]を選択し、 ▶ボタンを押す(♪ 70 ページ)



表示設定画面が表示されます。

2

▶ボタンを押す

タブメニューが表示されます。

3

▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す

国表示線定
 ファイル番号
 アイコン オン 接影日 報影時間 サイズ クオリティ

設定が保存されます。

[オフ] 画像情報をすべて非表示にする

[オン] : 画像情報をすべて表示する [セレクト] : 画像情報の表示/非表示を項目ごと

に設定する

[セレクト] を選択した場合は、手順4に進んでくだ

さい。

[セレクト] 以外を選択した場合は、◀ ボタンを押して、再生メニューに戻ります。

4

▲▼ボタンで設定項目を選択し、▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

「ファイル番号]:画像のフォルダとファイル番号、

動画の経過時間と総時間

「アイコン : モードアイコン、電池残量アイ

コン、動画アイコン、動画ステータスバー、動画ガイドアイコン、

動画音量ステータス

 [撮影日]
 : 撮影時の日付

 「撮影時間]
 : 撮影時の時間

「サイズ」 ・撮影時の画像サイズ

「クオリティ : 撮影時の画質

5 ▲▼ボタンで [オン] または [オフ] を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定します。

再生メニューに戻ります。

Øx€

● 設定内容は、スライドショーにも反映されます。



消去する

画像を消去する SD カードをフォーマットする




画像を消去する

画像を消去します。ただし、プロテクトされている画像 (♪ 76 ページ) や、SD カード がロック状態 (♪ 15 ページ) の場合は消去できません。 消去した画像は、元に戻せませんのでご注意ください。

1画像消去

画像を 1 つずつ消去します。

- T = ドダイヤルを [▶] [♠] [M ☐] [♥] のいずれかに合わせる
- 2 [▶] の場合、◀ ▶ボタンで消去したい画像を選択する [▶] 「♠] 「♥] の場合は、最後の画像が消去対象となります。
- 3 気 消去ボタンを押す



画面に[蜀]とメニューが表示されます。

4 ◀▶ボタンで [1] を選択し、OK ボタンを押す



[消去しますか?] のメッセージが表示されます。

5 ▲▼ボタンで [はい] を選択し、OK ボタンを押す

画像が消去され、それぞれのモードに戻ります。 消去しない場合は[いいえ]を選択し、OK ボタンを押します。 画面に[プロテクトされています]が表示されたときは、プロテクトを解除(♪ 77ページ)、または DPOF 設定を解除(♪ 75ページ) してください。


が続けて画像を消去する場合は、手順2から手順5の操作を繰り返す




- 消去後に撮影しても、消去前に最後に割り当てられた番号の次から連続番号でファイル番号が割り当てられます。
- サムネイル表示の状態でも消去することができます。サムネイル表示の場合、いったん 1 画像の再生状態(1 コマ再生)になり、消去後、サムネイル表示に戻ります。

全画像消去

SDカードに記録されている画像をすべて消去します。






画面に[蜀]とメニューが表示されます。

3 ◀▶ボタンで [□] を選択し、OK ボタンを押す



[消去しますか?] のメッセージが表示されます。



[本当によろしいですか?] のメッセージが表示されます。

プロテクトされている画像を除いて、SDカードに記録されていた画像がすべて消去され、それぞれのモードに戻ります。 消去しない場合は[いいえ]を選択し、OKボタンを押します。

-ドをフォ

SDカードに記録されている画像やフォルダをすべて消去します。SDカードがロック状態 (♪ 15ページ) の場合はフォーマットできません。



- **運要 ●** SD カードのフォーマットは、必ずこのカメラで行なってください。
 - SDカードをフォーマットすると、プロテクトされている画像(♪ 76ペー ジ) も消去されます。また、画像以外のデータもすべて消去されます。 フォーマットする前に、必ずご確認ください。
 - SDカードに異常がある場合は、正常にフォーマットできません。
 - SDカードを初めて使うときは、その前に必ずフォーマットしてください。 また、SDカードは最大容量を保つように、定期的にフォーマットして雑多 なファイルを取り除くことをおすすめします。
- モードダイヤルを [▶] [🗖] [м🗖] [🐙] のいず れかに合わせる
- 氚 消去ボタンを押す

画面に「蜀〕とメニューが表示されます。

ĺ▶ボタンで 〖♬〗を選択し、OK ボタンを押す



[フォーマットを実行しますか?] のメッヤージが表 示されます。

▲▼ボタンで[はい]を選択し、OK ボタンを押す

「本当によろしいですか?」のメッセージが表示されます。 フォーマットをしない場合は、「いいえ」を選択し、OKボタンを押します。

▲▼ボタンで[はい]を選択し、OK ボタンを押す

SD カードがフォーマットされます。 フォーマットが終了すると、[ファイル番号をリセットしますか?] のメッセージ が表示されます。

▲▼ボタンで[はい]を選択し、OK ボタンを押す

ファイル番号がリセットされ、それぞれのモードに戻ります。 ファイル番号をリセットしない場合は、[いいえ]を選択し、OKボタンを押します。

• ファイル番号をリセットしなかった場合、撮影すると、最後に割り当てら Øメモ れた番号の次から連続番号でファイル番号が割り当てられます。



パソコンに接続する

ソフトウェアについて 接続するパソコンについて Windows パソコンで画像を見る Macintosh パソコンで画像を見る 画像のサイズを変更する パソコンの画像をカメラにコピーする パソコンからカメラを取りはずす

その

他

ソフトウェアについて

この取扱説明書では付属のソフトウェアのインストール方法と、ソフトウェアの簡単な使用方法を説明しています。詳しい使用方法は、ソフトウェアのヘルプファイルをご覧ください。

この取扱説明書はお客様がお使いのパソコンの基本的な使用方法に関する知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。パソコンの基本的な使用方法については、お使いのパソコンまたは OS の取扱説明書をご覧ください。

付属のソフトウェアについて

付属の CD-ROM には、以下のソフトウェアが収録されています。

 ACDSee™(画像閲覧ソフトウェア) 撮影した画像をパソコンで見ることはもちろん、画像の加工や修正もできます。 ACDSeeの詳しい操作方法はヘルプファイルをご覧ください。

ACDSee と、このカメラ以外の機器との接続は保証しておりません。このカメラ以外の機器との接続、および ACDSee の操作に関しては、ACD Systems 社のオンラインサポートにお問い合わせください。

ACD Systems 社オンラインサポート: OEM@ACDJAPAN.com

- DirectX® (動画再生ソフトウェア) カメラで撮影した動画ファイルが、Windows Media® Playerで再生できない場合に インストールします。
- USB ドライバ (Windows 98 専用) 付属の USB ケーブルを使用して、カメラとパソコンを接続するときにインストール します。このドライバは Windows 98 専用です。Windows 2000/Me/XP および Macintosh をお使いのお客様は、各 OS の標準ドライバをご使用ください。
- サービス&サポートファイル サービスおよびサポートに関する情報が記載されています。 取扱説明書を紛失されたときなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存される ことをおすすめします。 「アフターサービスについて」 □ 118ページ

ソフトウェアのバージョンアップについて

本製品出荷以降、より良くお使いいただくために、カメラ内部のバージョンアップをする場合があります。 バージョンアップの方法などはホームページに掲載いたします。 東芝デジタルスチルカメラホームページ: http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

ソフトウェアおよび取扱説明書について

- ・付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複製することはできません。
- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書は、1 台の機器について使用できます。
- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書により機器を使用して、お客様または第三者に いかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承く ださい。
- 取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があります。また、記載の誤りなどについての保証はご容赦ください。

そ

の他

接続するパソコンについて

パソコンとカメラを接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して、加工したりインターネットを通じて第三者に送ったりできます。

接続するパソコンの推奨環境

カメラと接続するパソコンには、以下のシステム環境を推奨します。接続する前にお確かめください。

	Windowsをお使いの場合	Macintoshをお使いの場合	
CPU	Pentium®以上のプロセッサを 推奨	Power PC G3プロセッサ 266MHz以上を推奨	
OS	Windows 98/2000/Me/XP プレインストールパソコン	Mac OS 9.0以上 (Mac OS 9.2以上を推奨) Mac OS X 10.1以上 (Mac OS 10.1.3以上を推奨)	
メモリー	64MB以上		
ハードディスク の空き容量	20MB以上を推奨 (画像を扱うので、十分な空き容量があることをご確認ください。)		
カラーモニター	256色、800X600ドット以上(32,000色以上を推奨)		
必要なデバイス	CD-ROMドライブ、USBポート		

Mac OS 9.0、Mac OS 9.1 をお使いの場合、CarbonLib1.5 以上が必要です。 アップルコンピュータ株式会社のウェブサイトから入手可能です。

※すべてのパソコンとの接続を保証するものではありません。

ファイルの構造について

カメラとパソコンを接続すると、カメラで撮影した画像は、右の図のように表示されます。 (Windows で表示した場合)

[XXXTOSHI]

――東芝のカメラで撮影した画像の フォルダを意味します。

> - 100〜999のフォルダ番号が、 状況に応じて割り当てられます。



静止画

ファイル名は PDR_XXXX.jpg です(XXXX は 0001 ~ 9999 の数字)。 拡張子の「.jpg」は JPEG ファイル (♪ 用語 117 ページ) を意味します。 撮影した画像は Exif フォーマット (♪ 用語 117 ページ) で保存されます。

動画(音声付き)

ファイル名は PDR_XXXX.avi です (XXXX は 0001 ~ 9999 の数字)。 拡張子の「.avi」は AVI 形式 (▶ 用語 117 ページ) のファイルを意味します。

Windows パソコンで画像を見る


対応 OS は、Windows 98/2000/Me/XP です。USB ドライバのインストールは、Windows のバージョンによって異なりますので、インストールの際には十分にご確認ください。



画像転送中にカメラの電源が切れると、データが破壊されるおそれがあります。カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をおすすめします。

1

付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入する



表示言語を選択する画面が表示されます。

2

2 「 🕶 🛭 本 語 」アイコンをクリックする

3

■ 」アイコンをクリックする




セットアップを開始します。

画面の指示にしたがって、ACDSee をインストールします。

インストールが完了すると、デスクトップ上 に ACDSee のアイコンが表示されます。

4

モードダイヤルを [⇄] に合わせ、USB ケーブルを接 続する



パソコンのUSBポートとカメラのDIGITAL端子に、 USBケーブルを接続します。

USB ケーブルのプラグに表示された [◆] マーク側をレンズ側に向けて接続してください。

画面の指示にしたがって各OSの標準ドライバをイン ストールします。

インストール終了後は、パソコンを再起動します。

パソコンが再起動すると、デバイス検出が起動します。

そ Ō

他

デバイス検出画面の「画像をハードドライブにコピー」 と「ACDSee を起動」をチェックし、「次へ」をクリッ クする



パソコンに画像をコピーせずに、閲覧するだ けのときは、「画像をハードドライブにコ ピー! のチェックははずし、「ACDSee を起 動しだけにチェックをしておきます。

保存先と保存するフォルダ名を指定し、「次へ」をクリッ クする



画像のコピーを開始します。

- コピーする画像の保存先のフォルダ名を入力し ます(保存先に作成されます)。

コピーする画像の保存先が表示されます (「参照」をクリックして任意の保存先を指定 できます)。

画像のコピー完了後にカメラのSDカードか ら画像を削除するときは、「画像をコピー後、 メモリーカードから画像を削除 | をチェック しておきます。

画像のコピーが完了すると、ACDSee が起 動し、保存先に指定したフォルダ内の画像が 表示されます。

コピーされた画像のファイル名は「日付+3 析の数字 | で表示されます。

- ▶ も カメラとパソコンが接続されると、カメラは「リムーバブルディスク」と してパソコン上に表示されます。
 - USB ドライバがインストールされると、次からはUSBケーブルを接続す るだけでパソコンがカメラを自動的に認識します。
 - USBケーブルを接続するときは、端子の向きや形状に合わせて、それぞれ 接続してください。
 - カメラとパソコンを接続しているときは、オートパワーオフは、はたらき ません。

録

動画を見る

ACDSee™で表示された動画ファイル(avi ファイル)をダブルクリックする

動画再生ソフトが起動し、動画を再生します。

■ DirectX® のインストール

このカメラで撮影した動画ファイルが、Windows Media® Playerで再生できない場合にインストールします。

- 1) **付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入する** 表示言語を選択する画面が表示されます。
- 2) [日本語] アイコンをクリックする
- 可以をクリックする



画面の指示にしたがって、DirectXをインストールします。

日付を印刷する

- 【ACDSee で表示された画像から、印刷する画像を選択し、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする
- 2 プリンター、印刷部数などを設定し、「印刷」をクリックする

「印刷の設定」画面が表示されます。

了「オリジナルの日付」をチェックし、「OK」をクリックする
印刷を開始します。



- 用紙のどの位置に画像を配置するか指定します。 - チェックされている情報が印刷されます。

「オリジナルの日付」がチェックされていると、 画像の右下に日付を印刷できます。

レイアウト印刷する

用意されたサンプルフォームを使って、用紙に複数の画像を配置したり、コメントをつけたりできます。

1

「プラグイン」メニューの「FotoSlate」をクリックする

レイアウト作成画面が表示されます。



2 「ファイル」メニューの「画像の追加」をクリックし、表示された画面から目的の画像を選択する



レイアウト作成画面の左側のエリアに、選択した画像が表示されます。

3 「ページ」メニューの「ページの追加」をクリックし、表示された「ページの追加」画面から目的のレイアウトを選択する

レイアウト作成画面の右側のエリアに、選択したサンプルフォームが表示されます。



画像をドラッグ&ドロップでサンプルフォームに配置する



- レイアウトに配置された画像は、ダブルクリッ クすると編集できます。

この画面に呼び出した画像は、元の画像からコピーされたものなので、元の画像に影響を与えることなく、編集・加工できます。

5「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする

印刷を開始します。

作成したレイアウトを保存する場合は、「保存」をクリックします。


Macintosh パソコンで画像を見る

対応OSは、Mac OS 9.0以上です。このカメラはUSB Mass Storage Classに対応 しているので、Mac OS 9.0以上では、USBドライバのインストールは必要ありません。



事要 ● 画像転送中にカメラの電源が切れると、データが破壊されるおそれがあり ます。カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をおす すめします。

付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入する



表示言語を選択する画面が表示されます。

アイコンをクリックする

アイコンをクリックする



セットアップを開始します。 画面の指示にしたがって、ACDSee をイン ストールします。

インストールが完了すると、ACDSee フォ ルダがハードディスクに保存されます。

モードダイヤルを [♪¹] に合わせ、USB ケーブルを接 続する



パソコンのUSBポートとカメラのDIGITAL端子に、 USB ケーブルを接続します。

USB ケーブルのプラグに表示された [+>+] マー ク側をレンズ側に向けて接続してください。 パソコンがカメラを認識すると、ACDSee Device Detector が起動します。

ACDSee Device Detector画面で画像のダウンロード 先を指定し、「ACDSeeを起動」をチェックして、「ダウ ンロード をクリックする



画像のコピーを開始します。

パソコンに画像をコピーするだけで、 ACDSee を起動しないときは、「ACDSee を起動! のチェックをはずしておきます。 画像のコピー後に、カメラのSDカードから 画像を削除するときは、「デバイスから画像 を削除 | をチェックしておきます。

- **『女モ ●** カメラとパソコンが接続されると、カメラは「名称未設定」ディスクとし てデスクトップ上に表示されます。
 - USB ドライバがインストールされると、次からはUSBケーブルを接続す るだけでパソコンがカメラを自動的に認識します。
 - USBケーブルを接続するときは、端子の向きや形状に合わせて、それぞれ 接続してください。
 - カメラとパソコンを接続しているときは、オートパワーオフは、はたらき ません。
 - 他の USB ドライブと同時に使用すると、カメラ内の SD カードがデスク トップにマウントされない場合があります。この場合は、USBの接続を力 メラのみにしてご使用ください。

Macintosh パソコンで画像を見る(つづき)

動画を見る

ACDSee で表示された動画ファイル(avi ファイル)をダブルクリックする

動画再生ソフトが起動し、動画を再生します。

日付を印刷する

- プ「ファイル」メニューの「カスタム印刷」をクリックする カスタム印刷画面が表示されます。
- 2 「イメージ」タブの「キャプチャー日付を印刷」をチェックし、「ファイルリストを印刷」をクリックする



印刷を開始します。

- チェックされている情報が印刷されます。

- 「キャプチャー日付を印刷」がチェックされてい ると、画像の右下に日付を印刷できます。

- 選択されている画像だけ印刷するか、フォルダ 内の画像をすべて印刷するかを選択します。

画像のサイズを変更する

メールに画像を添付して送る場合などのために、ACDSeeを使って画像サイズを小さくす ることができます。

ACDSeeで表示された画像から、サイズを小さくしたい 画像をクリックして選択する

USBケーブルでパソコンとカメラを接続している場合、リムーバブルディスクと して表示されます。リムーバブルディスクを指定すれば、カメラに保存されてい る画像を直接選択することができます。

- 「ツール」メニューの「編集」をクリックする 編集画面が表示されます。
- メニューの「サイズ変更」をクリックする サイズ変更画面が表示されます。
- 「幅」と「高さ」に希望の数字を入力して「OK」をクリッ クする



サイズ変更された画像が表示されます。

「縦横比を保持」がチェックされていると、画像 の縦横比を変えずに画像サイズの変更を行うこ とができます。

- 「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」をクリック する
- ファイル名を入力し、「保存」をクリックする サイズ変更された画像が保存されます。



■要 ● カメラに保存されている画像を直接サイズ変更した場合、カメラで表示で きなくなることがあります。

パソコンの画像をカメラにコピーする

カメラで撮影した画像をパソコンで加工して、カメラに戻したり、このカメラ以外で撮影された画像もコピーできます。動画はコピーできません。

I パソコンとカメラを USB ケーブルで接続する

ACDSee が自動的に起動します。

2 カメラにコピーしたい画像を選択し、「カメラにコピー」をクリックする



Macintosh パソコンをお使いの場合は、コピーしたい画像をコピー先のフォルダにドラッグ&ドロップします。メッセージが表示されたら「はい」を選択します。

引画像の変換サイズを選択し、「OK」をクリックする



XXXACDSEフォルダに、ACDSXXXX.jpg という名称で、カメラのSDカードにコピー されます。

- どんなサイズの画像でも、640×480のサイズ でコピーされます。

サイズ変更はしないで、そのままの大きさでコピーされます。

- コピーしようとする画像サイズによって、変更されるサイズは異なります。

640×480より大きいサイズ

1024×768に変更されます。1024×768よりも小さいサイズの画像の場合は、Windowsでは周囲に黒枠が表示され、Macintoshでは拡大表示されます。

640×480以下のサイズ

 640×480 に変更されます。 640×480 よりも小さいサイズの画像の場合は、Windowsでは周囲に黒枠が表示され、Macintoshでは拡大表示されます。



- ●「サイズ変更なし」を選択した場合、画像サイズによって、カメラで正常に 表示できない場合があります。
- Macintoshパソコンでカメラにコピーした画像は、サムネイル表示できません。これはMacintoshパソコンのシステムによるもので、カメラの故障ではありません。
- ACDSee の詳しい説明については、ヘルプをご覧ください。
- このカメラ以外で撮影された画像をコピーした場合、表示できないことが あります。

消去する

その他



- Windows 98 をお使いのときは カメラの電源を切り、USBケーブルをパソコンとカメラから取りはずします。
- Windows 2000/Me/XP をお使いのときは パソコンのデスクトップ上で、右下にあるタスクトレイの「 ⑤ 」をクリックし、 メッセージにしたがって操作してください。操作が終了したら、USBケーブルをパ ソコンとカメラから取りはずします。
- Macintosh をお使いのときは デスクトップ上の「名称未設定」(カメラのフォルダ) をゴミ箱にドラッグ&ドロップし、USB ケーブルをパソコンとカメラから取りはずします。



カメラの基本設定を変更する カスタマイズ LED について テレビを使って撮影・再生する



消去する

カメラの基本設定を変更する


撮影する画像に対する設定のほかに、このカメラを使用するときの環境を設定します。こ のことをセットアップ (SET-UP) といいます。次の項目を設定できます。

サウンド/オートパワーオフ/カスタマイズ/LANGUAGE/ビデオ出カ/日時設定/ システム

ここで設定した内容は、電源を切ったり、オートパワーオフがはたらいても保持されます。




−ドダイヤルを [🛩] に合わせて、電源を入れる



SET-UP メニューが表示されます。

▼ボタンで設定項目①を選択し、▶ボタンを押す



以下の設定項目では、▶ボタンを押すと、タブメ ニュー②が表示されます。

オートパワーオフ 🗅 102ページ LANGUAGE ▶ 102ページ ビデオ出力 ▶ 103ページ

以下の設定項目では、▶ボタンを押すと、設定画 面が表示されます。

サウンド □ 101ページ カスタマイズ 🗘 105ページ 日時設定 □ 103ページ ▶ 104ページ システム

表示されたタブメニュー、または設定画面で目的の項目を 設定する


設定が終了すると、SET-UPメニューに戻ります。

SET-UP メニューを終了するときは、モードダイヤルを 切り替える

サウンド

カメラを操作したときの音(効果音)を設定します。

1 SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [サウンド] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)



サウンド設定画面が表示されます。

② ▶ボタンを押し、表示されたタブメニューから▲▼ボタンで [オフ] または [セレクト] を選択し、OK ボタンを押す



設定が確定します。

[オフ] : どの操作をしても音を鳴らさない [セレクト] : 操作の種類ごとに設定できる [セレクト] を選択した場合は、手順3に進んでくだ

さい。

[オフ] を選択した場合は、◀ ボタンを押して、SET-UPメニューに戻ります。

3 ▲▼ボタンで項目を選択し、▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

[操作] カメラの起動時、またはボタンを

押すなど、操作時の音を設定する

[シャッター]: シャッターがきれたときの音を設

定する

設定が確定します。

5 手順3から手順4を繰り返し、項目をすべて設定したら、 ■ ボタンを押す

SET-UP メニューに戻ります。

オートパワーオフ

一定時間、カメラを操作しなかったとき、電池の消耗を防ぐために、電源が切れます。このことをオートパワーオフといいます。ここでは、オートパワーオフになるまでの時間を設定します。スライドショー中や[♪] PCモードの場合、この機能は、はたらきません。オートパワーオフから動作の状態に戻すには、POWERスイッチで再度電源を入れます。

1 SET-UP メニューから、▲▼ボタンで [オートパワーオフ] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)

タブメニューが表示されます。

2

▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定し、タブメニューが非表示になります。

[1分]:1分間、カメラを操作しなかったとき電源が切れる [3分]:3分間、カメラを操作しなかったとき電源が切れる [5分]:5分間、カメラを操作しなかったとき電源が切れる

カスタマイズ

フロント LED の点灯状態や色、カメラ起動時の画面を設定します。 「カスタマイズ | ♪ 105ページ

LANGUAGE (画面の表示言語設定)

画面に表示される言語を設定します。

1

SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [LANGUAGE] を 選択し、 ▶ボタンを押す (♪ 100ページ)

タブメニューが表示されます。

2

▲▼ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定し、タブメニューが非表示になります。

 [ENGLISH]
 : 英語

 [日本語]
 : 日本語

 [FRANÇAIS]
 : フランス語

 [DEUTSCH]
 : ドイツ語

 [ESPAÑOL]
 : スペイン語

 [中国語簡体字]
 : 中国語(簡体字)

 [中國語繁體字]
 : 中国語(繁体字)

ビデオ出力

カメラを接続する映像機器のビデオ出力方式に合わせて設定します。

SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [ビデオ出力] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)

タブメニューが表示されます。

2 ▲▼ボタンで [NTSC] または [PAL] を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定し、タブメニューが非表示になります。 [NTSC]: NTSC 方式 ゆ 用語 117 ページ [PAL]: PAL 方式 ゆ 用語 117 ページ

日時設定

日付と時刻を設定します。

SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [日時設定] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)

日時設定画面が表示されます。

2 ◀▶ボタンで項目を選択し、▲▼ボタンで値を設定する

▶ボタンを押すごとに、次の順で移動します。

年→月→日→時→分→日付書式→決定→キャンセル


◀ ボタンでは、この逆の順で移動します。 日付書式によって、年月日の順番が変わります。

3 ◆▶ボタンで [決定] を選択し、OK ボタンを押す
SET-UP メニューに戻ります。

システム

カメラ、SDカードの情報を確認します。 また、カメラの設定内容を初期設定に戻します。

1 SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [システム] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)



システム画面が表示されます。

▶▼ボタンで項目を選択し、▶ボタンを押す

[バージョン情報] または [カード情報] を選択した場合は、情報表示画面が表示されます。[リセット] を選択した場合は、リセットを開始します。情報の表示やリセットをしないときは、◀ ボタンを押します。

[バージョン情報]: このカメラのファームウェアの情報を表示する [カード情報]: SDカードの使用率や空き容量情報を表示する

[リセット] : SET-UPメニューの設定を初期設定(ご購入時の設定)に

戻すかどうか設定する

日時設定、ビデオ出力、LANGUAGEは変更されない

引情報表示画面の場合は、情報を確認したら、OKボタンを押す

リセットが終了すると[◎ : 戻る]が表示されるので、OK ボタンを押す

システム画面に戻ります。

4 ◀ ボタンを押す

SET-UPメニューに戻ります。

カスタマイズ

フロントLEDの点灯状態や色、カメラ起動時の画面を設定します。

LED カラー

フロントLEDの点灯状態や色を設定できます。

// SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [カスタマイズ] を 選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)

カスタマイズ画面が表示されます。

2 ▲▼ボタンで [LEDカラー] を選択し、▶ボタンを押す



LED カラー設定画面が表示されます。

▲▼ボタンで項目を選択し、▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

[起動] カメラ起動時の点灯パターン

を設定する

[シャッター] : シャッターがきれたときに点

灯するかしないかを設定する: ピントが合ったときに点灯す

るかしないかを設定する

[セルフタイマー]: セルフタイマー使用時の点灯

色を設定する

[スリープ] : カメラがスリープモードのと

きの点灯色を設定する

5 手順3から手順4を繰り返し、項目を全て設定したら、 ■ ボタンを押す

[フォーカス]

カスタマイズ画面に戻ります。


起動画面

カメラの電源を入れたとき画面に表示する画像を設定できます。

1 SET-UPメニューから、▲▼ボタンで [カスタマイズ] を選択し、▶ボタンを押す (♪ 100ページ)

カスタマイズ画面が表示されます。

2 ▲▼ボタンで [起動画面] を選択し、▶ボタンを押す



タブメニューが表示されます。

[アニメーション]: 起動画像をアニメーションに

設定する

[静止画] : 起動画像を静止画に設定する [ユーザー設定] : 起動画像をSDカードに記録

されている撮影画像から選択

して設定する



[ユーザー設定] を選択した場合は、手順4に進んでください。

それ以外を選択した場合は、カスタマイズ画面に戻ります。◀ ボタンを押すと、SET-UP メニューに戻ります。

↓ ▼ ■ボタンで画像を選択し、OK ボタンを押す



選択した画像の下に「●〕が表示されます。

5

▲▼ボタンで[実行]を選択し、OK ボタンを押す

設定が確定し、カスタマイズ画面に戻ります。 設定を取り消したいときは、[キャンセル]を選択し、OK ボタンを押します。

6

◀ ボタンを押す

、 SET-UP メニューに戻ります。

LED の色や点灯/点滅によって、カメラの状態を表します。

■ ファインダー LED

色	状態	撮影時	再生時	パソコン接続時
緑	点灯	AFロック成功 (手ブレ警告なし)	_	パソコン接続中
秘	点滅	AFロック成功 (手ブレ警告あり)	_	-
赤	点灯	SDカードアクセス中	SDカードアクセス中 DPOFファイル作成中	SDカードアクセス中
	点滅	AFロック失敗	_	_
オレンジ	点灯	撮影処理中 フラッシュ充電中 ズーム初期化中	_	パソコンに認識されて いない状態など、その 他の状態
	点滅	電池残量なし カメラの異常	電池残量なし	電池残量なし

■ フロントLED

フロントLEDの点灯状態や色は、自分で設定できます。 「LEDカラー」 ♪ 105ページ

項目	条件	状態
起動*	電源を入れたとき	6色で点灯/黄色でゆっくり点滅 後、青色で2回点滅 (点灯パターンはユーザー選択)
シャッター*	シャッターボタンを押したとき	マゼンタ色で点灯 (連写時、色はランダム)
フォーカス*	オートフォーカス	AFロック時点灯/点滅
セルフタイマー*	セルフタイマー動作中	点滅(色はユーザー選択)
スリープ*	スリープ状態中	ゆっくり点滅(色はユーザー選択)
電源オフ/ オートパワーオフ	電源が切れるとき	黄色で点灯
動画撮影中	撮影中	赤色で点灯
リモコン	リモコンモード	シアン色で点灯
パソコン接続中	PCモード	マゼンタ色でゆっくり点滅
エラー表示	_	黄色で点滅
スライドショー	スライドショー実行中	色はランダムで点灯
電池残量なし	_	黄色で点灯

^{*}印がついた項目の状態は、SET-UPメニューのカスタマイズで設定できます。

テレビを使って撮影・再生する

テレビで画像を確認しながら撮影したり、テレビで画像を再生したりできます。その場合、 あらかじめカメラとテレビを接続しておきます。屋内などコンセントがある場所では、AC アダプターをで使用になることをおすすめします。



- 機器の接続を行うときは、必ずすべての接続機器の電源を切ってください。 電源を入れたまま機器の接続を行うと、画面が乱れたり、正常に画像が表 示されないことがあります。
- カメラを接続する映像機器のビデオ出力方式にあわせて NTSC / PAL 方 式を切り替えてください。 「ビデオ出力」 ▶ 103ページ

付属の AV ケーブルのプラグをカメラの AV 端子に接続 する



カメラのAV端子にAVケーブルが接続されていると き、カメラの画面に画像は表示されません。

AVケーブルのプラグをテレビの映像入力端子に接続する テレビに画像が表示されます。

撮影、または再生する

操作方法は撮影、再生と同じです。 「撮影する | ▶ 27ページ、「再生する | ▶ 63ページ



- ▶ テレビに接続しているときは、リモコンを使用すると便利です。 「リモコンで撮影する」 ♪ 54ページ、「再生する」 ♪ 64ページ
 - 撮影前の画像は再生画像などと比べると、多少不鮮明になります(解像度 が低くなります)。
 - PAL 方式のときは、画像に黒い枠がつきます。



付録

仕様 警告メッセージ 故障かな?と思ったら Q&A 用語 アフターサービスについて さくいん



撮影する

の他

撮像素子 1/2.7 インチ CCD センサー

(総画素数 PDR-M700:約337万画素/ 総画素数 PDR-M500:約214万画素)

撮像感度 マニュアル設定: ISO70/100/200/400 相当

自動設定:IS070/100/200/400/70~200/70~400

相当 レンズ 光学 10 倍ズームレンズ F2.8 – F3.1

焦点距離 f5.8-58mm (35mmカメラ換算 35mm-350mm相当)

電子ビューファインダー 実像式ズームファインダー

オートフォーカス TTL 方式 AF 焦点調整範囲: 10cm ~∞(Wide 側)

検出方式:コントラスト検出方式(検出時フレームレート

30Hz)

測光方式 中央部重点測光、スポット測光

露出制御方式 プログラム AE、絞り優先 AE、シャッター速度優先 AE 露出補正 - 2.0EV から+ 2.0EV(1/3EV 単位)

絞り F2.8 - F8 自動切り替え、マニュアル切り替え可能

シャッター速度 1/2 秒~ 1/2000 秒(電子シャッター、メカニカルシャッター併用)

長時間撮影時最長 16 秒

ホワイトバランス 自動 / マニュアル設定切り替え可能(7 モード)

撮影範囲 標準:約50cm~∞ (Wide側)、約1.2m~∞ (Tele側) マクロ:約10cm~∞ (Wide側)、約90cm~∞ (Tele側)

セルフタイマー タイマー時間 2 秒 / 10 秒切り替え フラッシュ 発光モードオート (低輝度時自動) / 赤目軽減 / 強制発光 / 発

発光セートオート(低輝度時目期) 光禁止/スローシンクロ

撮影範囲:約0.5m~4.4m(Tele側、感度ISO400)

日付・時刻 画像データに同時記録(Exif ファイルフォーマット) 自動カレンダー機能 2099 年まで自動修正

液晶モニター*¹ 2.5 インチ低温ポリシリコン TFT 液晶(117,600 画素)

入出力端子 DC IN 5V 端子: DC5V

DIGITAL端子: USB (Ver.1.1、Mass Storage Class 対応)

AV 端子:AV ケーブル対応

MIC (外部マイク入力) 端子 (ϕ 3.5ミニプラグ、モノラル、

出力インピーダンス 1.8kΩのマイクに適合)*² 単3電池4本(アルカリ、ニッケル水素、リチウム)

電源 単3電池4本(アルカリ、ニッケル水素、リチウム)

CR-V3リチウム電池パック2本 またけ別書りのACアダプター(DDR

または別売りの AC アダプター(PDR-AC20)を使用 記録媒体 SDメモリカード 8/16/32/64/128/256/512MB対応

圧縮方式 JPEG 準拠 画像ファイルフォーマット Exif Ver.2.2 準拠

互換ルール DCFVer 1.0 準拠

温度: ±0℃~+40℃ (動作時) /-20℃~+60℃ (保存時)

湿度:30%~80%(動作時) 結露しないこと

外形寸法 109.6mm × 76.8mm × 66.0mm (幅×高さ×奥行き) 突起部を除く

約300g(付属品、電池、SDカード含まず)

- * 1 液晶モニターは非常に高精度の技術で作られておりますが、微細な斑点が現れること
- があります。故障ではありませんので、そのままお使いください。 *2 この仕様に適合する外部マイクをお買い求めください。

使用環境

質量

警告メッセージ

画面には、次のような警告を表わすメッセージやアイコンが表示されます。

表示	意味
	電池残量が少なくなっています。
	電池残量がほとんど残っていません。
	電池残量がありません。
カードがありません	SDカードがはいっていません。
カード蓋が開いています	カードカバーが開いています。
カードチェック中	SDカードの情報を取得しています。
カードが一杯です	SDカードの空き容量がありません。
画像がありません	SDカードに画像が記録されていません。
日時設定が完了していません	日時設定が行われていません。
ライトプロテクトカードです	SDカードがロック状態になっています。
プロテクトされています	画像がプロテクトされています。
ファイル番号が一杯です	ファイル番号の上限に達しました。
カードの容量不足です	DPOFファイルを作成するための空き容量がありません。
レンズエラー	レンズの異常、またはレンズキャップが付いたままです。
カードエラー	SDカードが壊れています。
このカードは使用できせん	対応していないカードがはいっています。
カードが初期化されていません	SDカードの情報が異常です。
DPOFエラーです	DPOFファイルが異常です。
№	サポートしていない画像です。
(h)	シャッター速度が遅く、手ブレを発生しやすい状態です。
ERROR***	カメラに何らかの問題が生じている可能性があります。 モバイルAVセンターにご連絡ください(♪ 裏表紙)。

故障かな?と思ったら

画面に表示される警告 (♪ 113ページ)、LED (♪ 108ページ) などを確認するとともに、次の項目をお調べください。

状況	原因	対処方法	ページ
電源がはい	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。	20
らない	ACアダプターの電源プラ グが、コンセントからはず れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	22
	電池を入れる向きが間違っ ている。	電池を正しい向きで入れてください。	20
電池の消耗 が早い	温度が極端に低いところで 使っている。	電池をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。	13
	端子が汚れている。	電池の端子部分を乾いたきれいな布で ふいてください。	13
	電池の寿命	新しい電池と交換してください。	20
シャッター ボタンを押	SDカードがはいっていない。	SDカードを入れてください。	23
しても撮影できない	SDカードに空き容量がない。	新しいSDカードを入れてください。 撮影した画像を消去して空き容量を増 やしてください。	23 82
	SDカードがロック状態に なっている。	ロック状態を解除してください。 新しいSDカードと交換してください。	15 23
	SDカードがフォーマット されていない。	SDカードをフォーマットしてください。	84
	SDカードが壊れている。	新しいSDカードを入れてください。	23
	オートパワーオフがはたら いている。	電源を入れてください。	24
フラッシュ 撮影ができ	フラッシュが閉じている。	フラッシュオープンボタンを押して、 フラッシュを開いてください。	34
ない	フラッシュが発光禁止に設 定されている。	発光禁止以外の設定にしてください。	34
	フラッシュの充電中にシャ ッターボタンを押した。	充電が完了してからシャッターボタン を押してください。	29
フラッシュ が発光した のに再生画 像が暗い	被写体が遠い。	被写体に近づいてください。	34
再生画像が		レンズを清掃してください。	12
ぼやけてい る	撮影した画像のピントが合 っていない。	被写体との距離に応じて、フォーカス 設定を変更してください。	33
	手ブレ状態で撮影された。	ブレないように三脚などに固定して撮 影してください。	31

状況	原因	対処方法	ページ
SDカードを フォーマット できない	SDカードがロック状態 になっている。	ロック状態を解除してください。	15
1画像消去ができない	画像がプロテクトされている。	画像のプロテクトを解除してください。	77
	SDカードがロック状態 になっている。	ロック状態を解除してください。	15
	DPOF設定されている。	DPOF設定を解除してください。	75
	モードダイヤルの設定位 置がずれている。	モードダイヤルを正しい位置に設定してください。	_
液晶モニター をONにして も何も表示さ れない	PCモードになっている。	撮影、再生のモードにしてください。	28 38 53 64
設定した日時 や内容が消え ている		電池を入れて日時の設定をやり直して ください。	20 25

よくいただく質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q シャッターボタンを押してもすぐに撮影できません。

A 半押しをしていますか?このカメラは半押しによって、フォーカスと露出を合わせます。半押しをしないでいきなりシャッターボタンを押しこむと、カメラはまず、フォーカスと露出を合わせようとします。そして適正値が見つかったところで撮影を行うので、シャッターボタンを押してから実際に撮影されるまでに時間差が発生します。

シャッターチャンスを逃さないためにも、半押しすることをおすすめします。半押しについては、「撮影する」(🕩 28 ページ)をご覧ください。

Q 画像を修正しようとしたのですがうまくいきません。

- A せっかく撮影した画像が、思っていたより明るすぎたり暗すぎたり、色が自分の好みに合っていなかったり。このような経験をお持ちの方もいらっしゃることと思います。カメラで撮影した画像は自分の好みに合わせて修正することができますが、慣れていないとなかなかうまくいかないものです。しかし、付属の画像閲覧ソフト「ACDSee」には自動修正機能が付いておりますので、どなたでも簡単に画像の修正を行うことができます。
 - 1) ACDSee を起動します。
 - 2) 修正したい画像を開きます。
 - 3)「ツール」メニューの「編集」をクリックします。
 編集画面が表示されます。
 - 4)「調整」メニューの「レベル自動調整」をクリックします。
 - 5) 修正した画像を保存します。
 - ※ 画像によっては、効果が少ない場合があります。 ACDSeeには、「レベル自動調整」のほかにも画像修正の機能があります。 詳しくは、ACDSeeのヘルプファイルをご覧ください。

そ

の他

録



AF/AE

AF(オートフォーカス)…自動でピントを合わせる機能。 AE…自動で露出(絞りやシャッター速度)を合わせる機能。 AF/AE ロック…ピントと露出を固定すること。

● AVI ファイル形式

Windows で標準となっている動画のファイル形式。

DCF (Design rule for Camera File System)

JEITA (電子情報技術産業協会)で制定されたデジタルカメラ同士や、デジタルスチルカメラとプリンター間でデータを交換する際に必要なファイルシステムの規格。SDカードなどのメディア内に画像ファイルを記録する際の階層やファイル名などが規定されている。

● DPOF形式 (Digital Print Order Format)

プリントのための情報を直接 SD カードに書き込むための規格。この形式に対応したファイルは、DPOF形式対応のプリンターやラボプリントサービスで簡単にプリントできる。

● Exif ファイル形式 (Exchangeable Image File Format)

JEITA(電子情報技術産業協会)に承認されたデジタルスチルカメラ用のカラー静止画像フォーマット。JPEGに準拠。TIFFやJPEGと互換性があり、一般的なパソコン向け画像処理ソフトウェアで利用することができる。

JPEG

カラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式。圧縮率が選択できるが、圧縮率が高いと画質は劣化する。パソコン用のペイントソフトやインターネット上で広く使われている。

- NTSC (National Television System Committee) 日本やアメリカが採用するテレビジョン方式。
- PAL (Phase Alternation by Line)
 イギリスやドイツなどの欧州の主な国が採用するテレビジョン方式。
- 赤目現象

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがある現象。これは、フラッシュの光が目の中で反射することによって起こる。

● フォーマット

SDカードの内部を、データを記録するための形にすること(初期化ともいう)。

● ホワイトバランス(白バランス)

人間の目には、照明が変化しても、白い被写体は白く見えるという順応性がある。これに対してデジタルスチルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせてバランスを調整して初めて、白い被写体が白く見える。この調整のことをホワイトバランスを合わせるという。

● 露出補正

画面の中にきわめて明るいものや暗いものがあるとき、カメラが自動的に明るさを調節するため、目的の被写体が暗くなったり、明るくなったりする。これを補正すること。

アフターサービスについて

保証書

保証書はお買い上げいただいたお店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめのうえ、 大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは、まず取扱説明書をご覧になりながらお調べください。

「故障かな?と思ったら」 ♪ 114ページ

それでも調子が悪いときは、お買い上げいただいたお店、または裏表紙の「モバイル AV サポートセンター」にご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品について

- 当社は、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせて いただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは次のことをお知らせください

- 形名 PDR-M700 または PDR-M500
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- ご購入年月日(保証書をご覧ください)
- お名前
- ご住所
- 電話番号

付属のCD-ROMの中に、サービスおよびサポートに関する情報(取扱説明書の裏表紙の内容)が書かれたファイルが収録されています。取扱説明書を紛失されたときなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存されることをおすすめします。

ファイルを開くには、CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れて言語選択画面で「日本語」をクリックしたあと、「サービス&サポート」をクリックしてください。

さくいん

アルファベット		-
ACDSee AC アダプター	14, 22 . 87, 117 . 18, 109 18, 22	111111111111111111111111111111111111111
DISPボタン		
OK ボタン		E
SET-UP メニュー USB ドライバ ア行	88, 92	7
赤目軽減 液晶の明るさ 液晶モニター オート撮影 オートパワーオフ	61 19 28	
力行		ī
拡大表示 感度 基本設定 クオリティ 強制発光 警告メッセージ	56 58 55	7 7 7
サ行		
再生メニュー 再生モード サウンド 撮影ブレビュー 撮影メニュー サムネイル表示 シンモード システム 視度調整ダイヤル 絞り優先。 シャッター速度優先 シャッターボタン 消去 消去ボタン ショルダーストラップ ズーム再生 アウンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		- :

スライドショースリープモードスローシンクロセルフタイマー全押し	19 35 36 28
夕行 長時間露光撮影 43, 電子ビューファインダー 13, 動画再生 動画撮影	20 68
ナ行 日時設定25, 1	103
パ行 発光禁止	35 28 78 104 87 84 34 47 40
マクロマニュアル撮影モードダイヤル	38
リサイズ	64 50 117

東芝製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します。 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は お買い上げの販売店にお申し付けください。

【ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合は】

『東芝家電修理ご相談センター』: **0120-1048-41** (フリーダイヤル) フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

電話受付: 365日 · 24時間受付

【デジタルスチルカメラに関するお問い合わせ】 使い方、故障、アプリケーションソフトなど

『モバイルAVサポートセンター』 電話番号:0570-05-7000

FAX: 03-3258-0470

受付時間: 月~土 10:00~20:00(祝祭日、年末年始を除く)

インターネットで情報を

ホームページからサービス・サポートを含む最新情報の発信をしています。 ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。

ホームページ: http://www2.toshiba.co.ip/mobileav/camera/

※上記アドレスは予告なく変更される場合があります。 このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号 ※住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください

付属のソフトウェア"ACDSee"に関するお問い合わせ ACD Systems社オンラインサポート: OEM@ACDJAPAN.com